

クッキングガイド 〈取扱説明書・料理集〉

保証書・カンタンご使用ガイド別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ 家庭用

型式 MRO-FS8



とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~10 をお読みいただき 正しくお使いください。



はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「O」を表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約するため、 「〇」表示の状態で放置すると、約10分後に、 自動的に電源を切ります。



ドアを開閉すると 電源が「入」にな り、表示部に「O」 を表示します。

また、電源プラグをコンセントに差し込ん だだけでは電源は入りません。(待機時消費電力オフ機能)

オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量をはかってオートメニューで調理する トリプル重量センサー(GPS*)が内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な37種類の オートメニューを用意しています。メニューを 選んでスタートするだけで上手に仕上がります。



ときどき「O点 調節」が必要 です。 → P.16

※GPSとはGram(重さ)Position(位置)Systemの略

わがや流あたため

- ●わがや流あたためは、ご使用になる容器を、あらかじめ計量、登録しておけば、いつでも 自分のお好みの、仕上がりにあたためる機能です。→P.31~33
- ●登録せずに、その時々に使用する容器の重さをはかり、最適にあたためることもできます。

カロ 柔れの しくみ 5種類の加熱方法があります。



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品







ガラス、陶磁器な には「吸収」され どの容器は「透過」 します。

金属にあたると 「反射」します。


食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を 発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長





素が保たれ





盛りつけた ままで加熱

食品を上ヒーターで加熱し、食品の表面に 焦げ目をつけ、中はやわら かく仕上がります。



上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、 食品全体を包み込むよう にして焼き上げます。



加熱室に100℃前後の水蒸気を充満させな がらレンジ、またはグリル、オーブンと組 み合わせて食品を加熱します。食品に水分 を加えるのでしっとりやわらかく仕上がり ます。



加熱室に過熱水蒸気(100℃を越える水蒸 気)を充満させながらグリルまたはオーブン と組み合わせて食品を加熱します。

肉などから余分な脂を落としてヘルシーに 仕上がります。

もくじ

更	Ħ	0	酊	

●はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 4~5 6~10 11 11 12~13
• 食品の分量と容器の大きさ・・・・・・・・	14
• 食品を置く位置	14
2個以上の食品の同時あたため・・・・・・	14
• 調理中の仕上がり状態確認	15
● オート調理後の追加加熱 · · · · · · · · ·	15
•調理後の食品や付属品の取り出し ・・・	15
• メロディー音の切り替えかた	15
●初めてお使いになるときの準備 ・・・・・・	16
●給水タンクの使いかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
使いかた	
■調理の手順 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18
●オート調理	10
オート調理で使う付属品・参照ページ・・・	20~21
ごはんやお総菜をあたためる・・・・・・・	22
このででいる。このです。	

●調理の手順 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18
●オート調理	
• オート調理で使う付属品·参照ページ · · ·	20~21
• ごはんやお総菜をあたためる	22
• あたためられる食品と上手な	
あたためかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
• 異なる2品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる・・・	24
• 異なる2品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる・・・・	25
• スチームでお総菜をあたためる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
• 予熱なしメニューで調理する	27~29
• 予熱ありメニューで調理する	30
●わがや流あたため	
容器登録のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
• 登録した容器を使って食品をあたためる・・・	32
• 容器の重さを登録しないであたためる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
●手動調理(レンジ加熱)	
• 食品を一定の出力(W)で加熱する	34
• 加熱時間の決めかた・下準備をする・・・・	35
• 加熱途中で出力(W)を自動的に	

下げる(リレー加熱)・・・・・・・・・ 36

• 魚など表面に焦げ目をつける調理・・・	37
▶手動調理(オーブン加熱)	
• 予熱ありの使いかた ‥‥‥‥‥	38~39
• 予熱なしの使いかた ‥‥‥‥‥	40
▶手動調理(スチームとの組み合わせ)	
• スチームとレンジ・グリル・	
オーブンの組み合わせ ・・・・・・・・・・・	41
●手動調理(発酵)	
• レンジスチーム発酵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
• オーブンスチーム発酵 ‥‥‥‥‥	43
▶手動調理をするときの加熱時間 ・・・・・・	44~45

●本体・付属品のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
●水抜きのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
●においが気になるとき(脱臭) ・・・・・・・	47
●加熱室の清掃のしかた	47

こんなときは

●料理が上手にできないとき	ŧ

• ごはんのあたため・・・・・・・・・・・・・・	48
• 解凍	48
• お総菜のあたため	49
牛乳のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
• 野菜	50
スポンジケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
シュークリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
• クッキー、バターロール	50
ま困りのときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51~52
お知らせ表示が出たとき ・・・・・・・・・・・	53


料理集


•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	87

54~86

保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
▶「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
杜様······	裏表紙

各部のなまえ・操作パネル・付属品






スチームボイラー

水を沸とうさせるボイラーです。本体内部に組み込まれています。

操作パネルのはたらき






■黒皿1枚 (ホーロー製)

■焼網



■給水タンク



■カンタンご使用ガイド

■保証書

安全上のご注意

※この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いに ならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次 のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



う「矣 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれが特に高い」内容です。





主意 この表示の欄は、「傷害を負うおそれがあるか、または物的損害の発生のおそれがある」内容です。

表示の例



「警告や注意を促す」 内容です。



してはいけない「禁止」内容 です。



実行しなければならない [指示]内容です。

ご使用のまえに

⚠ 危険

(火災・感電・けがの原因になります)



●改造はしない。また、サービスマン以外の人は、分解したり 修理しない。修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」 にご相談ください。



●吸排気口や穴、給水タンクの収納部、すき間などに指や物を 差し込まない。特に子供のいたずらなどに注意する。

(火災・感電・けがの原因になります)



●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐにコンセントから電源プラグを抜いて お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する。

(異常・故障例)

- ■電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ■自動的に終了しないときががある。
- ■ドアに著しいガタや変形がある。
- ■さわるとビリビリと電気を感じる。
- ■こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。

据え付けるとき

(感電・ショート・発火・火災の原因になります)



- ●電源コードや電源プラグを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。
- ●傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。
- ●交流100V以外では使用しない。

(ヒーター使用時の高温で引火の原因になります)



- ●燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテン、スプレー缶 などを近づけない。
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。
- ●本体の上に物を置かない。(過熱して集げたり、変形することがあります。)

据え付けるとき

(火災・感電の原因になります)



●電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と **併用する分岐コンセントは使わない。**(分岐コンセント部が異常発熱 して発火することがあります。)



安全上のご注意

(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因になります)



●包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管または、廃棄する。



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止になります) 取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。

アース線を接続せよ

■アース端子がある場合

リード線の先端の切れ目から先の被覆を 取り、アース端子付コンセントのアース 端子に確実に固定してください。



■アース端子がない場合

感電防止のため、アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者 が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、 お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はしないでください。 (爆発・火災・感電などの事故防止のため法令で禁止されています。)

◆ 次の場合は、感電事故を防止するため、電気工 事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗 100 Ω以下) をすることが法律で義務づけられ ています。電気工事店に依頼してアース工事 をしてください。

湿気の多い場所

- 水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

注意

(火災・発火・感電の原因になります)



●すき間があっても5面(上面、左側面、右側面、後面、底面) を囲む設置はしない。

●電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。



●水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。(感電や漏電の原因になります。)

●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因になります。)

製品本体が転倒落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。 本体の落下・転倒を防ぐために、転倒防止金具(部品番号MRO-N80-016)を別売品として 扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。



●電源プラグの抜き差しは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って行う。


●使用前に包装材は全て取り除く。

●本体と壁などの間は下表の距離以上にあける。(過熱して変色、変形、発火の原因になります。)

●木体の上面は20cm以上あける

中体の工団はこのロロダエのひる。						
;	消防法	基準適合	1 組込用	į		
Ī	可燃物か	らの離隔	距離(cr	n)		
上方	側方(左)	側方(右)	後方	下方		
20	10	10	0	0		

この過熱水蒸気オーブンレンジは「消防 法 告示第一号(対象火気設備等及び火気 器具等の離隔距離に関する基準)」に適合 しております。建築物の可燃物等からの 離隔距離は表に掲げる値以上の距離を保 ってください。



熱に弱い壁材や家具、コンセント のある壁面に、排気口が向い合う ときは、熱変形や変色するおそれ 20cm以上あけてください。 があるため遠ざけてください。

「周囲の保護のために」

油で汚れたり結露することが あります。排気が直接壁にあ たらないように据え付ける か、排気があたる部分の壁面 側にアルミホイルを貼ると汚

後面がガラスの場合、温度差 で割れるおそれがあるので

後面

右側面

使用するとき

(事故・やけど・けが・火災の原因になります)



安全上のご注章

- ●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- (やけど・感電・けがの原因になります。)
- ●調理中に電源プラグを抜き差ししない。(火災・感電の原因になります。) 抜くときは、とりけしボタンを押した後にする。
- ●食品は加熱しすぎない。(発煙、発火の原因になります。)
- ●少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しない。
- ●のみもの(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどのとろみのあるもの。 油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸と うして飛び散り、やけどのおそれがあるので注意する。
- ●のみものは加熱前と加熱後にスプーンなどでかきまぜる。

⚠ 注意

(感雷・けが・雷波もれ・火災の原因になります)

- ●本書に記載されている方法以外では使わない。
- ●本体に水をかけない。
 - ●本体やドアに無理な力を加えたり乗ったりしない。(電波もれの原因になります。)
 - ●ドアに物をはさんだまま使わない。(電波もれによる障害がおきることがあります。)
 - ●衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙、発火、やけどの原因になります。)
 - ●テーブルプレートに衝撃を加えない。

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せずに、お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると故障の原因となります。

- ●吸気口・排気口をふさがない。
- ●長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。)

(やけど・けが・火災の原因になります)



- ●調理後の食品の出し入れに注意する。
- 容器やテーブルプレートが熟くなるときがあるので、注意をして取り出します。
- ●本書の指定分量以外の加熱は、手動調理で様子を見ながら加熱する。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは加熱室に何も入れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、 換気扇を使って換気を行う。

(火災の原因になります)



- ●食品くずをつけたまま使わない。
- 1.ドアを開けない。(勢いよく燃えるおそれがあります。)
- 2.とりけしボタンを押し、運転を止めてから、電源プラグを抜く。 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。
- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、 必ず販売店に点検を依頼する。





使用するとき

| 注意

(やけど・けがの原因になります)



- ●ヒーター使用中や終了後しばらくは、高温になっているので本体(ドア、キャビネット、 加熱室とその周辺)、テーブルプレート、黒皿、焼網にふれない。
- ●熱くなったドアやテーブルプレートなどに水をかけない。(割れるおそれがあります。)
- ●調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。

(調理終了後も一部、スチーム、過熱水蒸気が出ていることがあります。)



- ●調理が終わったら食品をすぐに取り出す。(余熱で焼け過ぎになるおそれがあります。)
- ●食品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン 用手袋を使う。


使用するとき(レンジのとき)

⚠警告

(やけど・けが・火災の原因になります)



- ■調理以外の目的に使わない。 ●レンジ加熱で温めるタイプの湯たんぽ、哺乳びん (消毒バック)などを加熱しない。
- ●レンジ加熱では、ゆで卵を作ったり、









●目玉焼きやおでんのゆで卵などのあたためもしない。

黄身や目玉焼き

(卵を加熱する場合はときほぐしてから加熱する)

- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテーブを貼ったままで加熱しない。
- 1 あたため でのみものを加熱しない。(のみものは 6 年乳 | 7 お酒 で加熱する)
- ●膜や殻つきのものは、切り目や割れ目を入れる。(破裂してやけどやけがの原因になります。)
- ●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。
- ●ビンのふたや栓(ネジ式など)をしたまま加熱しない。

八 注意

(やけど・けが・火災の原因になります)



- ●加熱室が空のまま加熱しない。(故障の原因になります。)
- ●黒皿・焼網は使わない。(火花(スパーク)の原因になります。)
- ●金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器は使わない。(故障の原因になります。)
- ●食品の重さにくらべて重すぎる容器でオート調理しない。

(やけど・けがの原因になります)



- ●乳幼児のミルクやベビーフードは オート調理で加熱しない。 (レンジ 500W で様子を見ながら加熱し、仕上がり温度を確認してください。)
- ●市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、別の容器に移し換えて加熱する。
- ●ラップやふたなどのおおいをはずすときは、注意する。(蒸気が一気にでる場合があります。)
- ●容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので注意して取り出す。

給水タンクを使うとき

⚠ 注意

(変形・破損の原因になります)



- ●給水タンクが破損した場合は、使わない。 水がもれて、故障の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない。
- ●給水タンクを熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない。
- ●給水タンクをコンロのそばや直接高温になる場所には置かない。(給水タンクが変形し、収納部にセットできなくなります。)
- ●給水タンクを5°C以下の環境では使用しない。(スチーム調理が上手にできなくなります。)
- ●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火するおそれがあります。)

(健康懸念の原因になります)



- ●給水タンクの水は、使うたびに新しい水を入れる。 (水は、水蒸気となって直接食品にふれるので衛生的で新しい水を使用してください。)
- ●給水タンクは、こまめに洗い、清潔に保つ。 (水の入れ替えだけでは、給水タンクに水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、 台所用中性洗剤で洗ってください。)

お手入れのとき

⚠警告

(火災・やけど・感電の原因になります)



- ●お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない。
- ●電源プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。(火災の原因になります。)
- ●本体の掃除は、電源プラグを抜き本体が冷めてから行う。


(感電ややけどをするおそれがあります。)

お 願 い

- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線は3m以内に近づけない。(雑音や映像の乱れの原因になります。)
- 落雷のおそれがあるときは、電源ブラグをコンセントから抜く。(故障の原因になります。)

据え付け → P.6、7

- ■本体と壁の間は上面20cm以上、左右側面 10cm以上、間をあけて設置します。
- ※熱に弱いものやカーテンのそばに据え付けない でください。
- ※背面の排気口からの熱気や油煙で、壁がよごれるときがあります。
- ※背面は、壁にピッタリ設置できますが、壁の材質によっては、本体の接触跡がつく場合があるので少し 隙間をあけてください。
- ■事故防止のため、アースを確実に取り付けて ください。 → P.7



加熱の種類による付属品の使いかた

■手動調理でのご使用について

		テーブルプレート	給水タンク	黒皿	焼網
レンジ	レンジ	0		X	
加熱	スチームレンジ	0	0	黒皿と皿受棚の間で 火花(スパーク)が発 生し損傷します。	網の間で火花(スパーク)が発生し損傷する おそれがあります。
オーブン加熱	オーブン	本体底部の機械室が高		0	0
ン加熱	スチームオーブン	本体底部の機械室が高温になり、部品がこわれるおそれがあります。	0	0	0
グリ	グリル	本体序型の機械完が言		0	0
ル加熱	スチームグリル	本体底部の機械室が高温になり、部品がこわれる るおそれがあります。	0	0	0

※オーブン加熱(オーブン)、グリル加熱(グリル)にて黒皿を使用する際は、テーブルプレートを取りはずしてください。 テーブルプレートを取りはずさない場合、テーブルプレートによって熱が吸収されるため、上手に仕上がりません。

■オート調理でのご使用について

オート調理ではレンジ出力やオーブンまたはグリルの温度を自動でコントロールするため、上記の手動調理の場合と異なり本書のオート調理一覧に記載されている付属品が使えます。 → P.20、21



■黒皿と焼網は、上の絵を参考に上段、中段、下段に正しくセットしてお使いください。

※黒皿を使うときはテーブルプレートは取り出します。 (→ P.16)



10

据え付け

加熱の種類による付属品の使い

か

使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

プラスチック容器

耐熱性のある その他の プラスチック容器

ポリプロピレン製など



プラスチック容器



陶器·磁器

耐熱性のある 陶器·磁器

ココット皿 グラタン皿など



日常使っている 陶器·磁器

茶わん・皿など



耐熱性のある ガラス容器

ガラス容器



耐熱性のない ガラス容器

強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど



ラップ類

金属容器・金串・ アルミホイルなど

その他



竹・木・籐・紙・ ニス塗り・漆塗り 容器など

使える容器

使えない容器



耐熱温度が140℃以上 のもので、「電子レンジ 使用可 | の表示のある ものを使います。

ただし、砂糖、バター、油 を使った料理は高温に なり、容器が変形してし まうので使えません。



耐熱温度が140℃未満 のもの(ポリエチレン、 スチロール樹脂など) や 耐熱温度が高くても電 波で変質するもの(メラ ミン、フェノール、ユリア 樹脂、アルミなどで表面 加丁した樹脂など)は使 えません。

ただし、スチーム調理 19解凍のときにだけ、 発泡スチロールのトレー が使えます。



ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のある ものは、器を傷めたり、 火花(スパーク)が出る ので使えません。

また素焼きの陶器など 吸水性の高いものや、 長時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなることが あるので注意してくだ さい。



加熱後、急冷する と割れることがあ ります。





耐熱温度が140℃ 以上のものは使え ます。

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱しすぎる部 分をおおうなど、部分的 に使えます。

このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーにふれ ると火花(スパーク)が 出て、破損や故障のお それがあるので注意し てください。



げたり、ひび割れす ることがあるので 使えません。 とくに針金を使っ ているものは燃え やすくなります。

ただし、竹串、楊子、 紙は料理集に記載 している使い方に 限り使えます。



ただし「グリル、オーブ ン使用可」の表示のあ るものは使えます。









加熱後、急冷する と割れることがあ ります。





ただし発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま せん。



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

上手な使いかたのポイント

食品の分量と容器の大きさ

食品の分量

あたためる

調理する

上手な使

Ü

かたのポ

イ



100g未満

手動調理で

100g~900g

オート調理か 手動調理で 容器の大きさ・重さ





食品が7~8分目に なる容器が目安

食品分量と同じくらいの 重さが目安

オート調理







手動調理







オート調理や手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください。



食品の分量や容器は本書の該当 ページに従ってください。

食品を置く位置

■中央部に置く。








2個以上の食品の同時あたため

■2品を同時にあたためる 場合。→ P.24、25



■食品の分量や容器の 大きさ、重さを同じくらい にして、のみものは中央部に 寄せて、お総菜は間を少し 離して置きます。







8冷凍(左)と冷蔵(右) 以外の異なる食 品はオート調理 はできません。 手動調理で様子

■ 1あたため

を見ながら加熱。 → P.34

調理中の仕上がり状態確認


■ドアの開閉はできるだけさけ、開閉するときは短時間にする。

確認はドアごしに



※温度を下げないためです。

開閉する ときは短時間に



※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。



こんなときは・・・ ●もう少し熱くしたいとき ●もう少し焼きたいとき などは追加加熱をする



調理後の食品や付属品の取り出し



(やけどの原因になります) 調理中や調理終了後は 食品や容器、付属品、加 熱室、ドアなど各部が熱 くなる場合があるので、 注意する。

■調理が終了したら、食品を早めに出す。

※ 余熱で仕上がりが変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、 ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピピ ピッ」と3回鳴ってお知らせします。

※ オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、 中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使い両手で取り出します。

調理終了音が鳴ったら 取り出してください。




メロディー音の切り替えかた

■好みによって、メロディー音を「ブザー音」や「無音」に変えられます。

ドアを開閉して表示部に「0」を表示させてから、温度/仕上がり ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら切り 替えが終了です。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。さらに同じ操作でメロディー音にもどすことができます。

初めてお使いになるときの準備


- ●梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。
- ■トリプル重量センサー(GPS)の「O点調節」をしてください。
 - ※GPSとはGram(重さ)Position(位置)Systemの略





図のように両手で持ち加熱室内に入れ、3個の 重量センサーの上にゆっくりと置きます。

ドアを閉めて を3秒以上 押してスタートする



ピッとブザーが鳴り庫内灯が点灯し、数秒後庫内灯 が消灯し、O点調節が完了します。

- ■空焼き(脱臭)を行う。
- テーブルプレートを取り外し 空焼き(脱臭)をする

∨ ∧ を押して

37脱臭を選択する

※ 空焼き(脱臭)はヒータ(オーブン加熱)で行います。



初めてお使い

になるときの準備




を押してスタートする





⚠ 注意



- ●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開 けるか、換気扇を使って換気を行う。
- 空焼きの加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺) にふれない。

〈加熱室底面から取り出すときは〉

テーブルブレートの手前 を両手の指先で奥に押し、 軽く持ち上げてからテー ブルプレートの下に指先 を入れ、両手で静かに引 き出します。





テーブルプレートの下に指先 指先で奥まで押して軽く持ち上げる。 を入れて両手で取り出します

熱くなった加熱室内からの テーブルブレートの出し入れ は、やけどのおそれがあるの で、厚めの乾いたふきんやお 手持ちのオーブン用手袋を使

(やけどの原因になります)


⚠ 注意

給水タンクの使いかた

本体からはずす 給水タンクに手をかけ、 そのまま水平に引き抜 きます。 つゆ受け

ふたのはずしかた

- パイプ部には触れないようにして、給水 タンク全体を軽く持ちます。
- ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体 を持ち上げます。
- ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたをはずします。



水(水道水)を入れ、ふた をする



- 周囲全体を押さえて確実にふたを閉めてく ださい。
- ※傾けると水がこぼれることがあります。水平 の状態で扱ってください。

本体にセットする

給水タンクを水平に持って、挿入口に入れ、周囲の つゆ受けと同じ位置まで差し込みます。

※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の 原因になります。

注意

(変形・破損の原因になります)




●給水タンクを5℃以下の環境では使用

(スチーム、過熱水蒸気調理が上手にできなくなります。)

●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火するおそれがあります。)

(健康懸念の原因になります)



(水は水蒸気となって直接食品にふれるので衛生的で 新しい水を使用してください。)

(やけどの原因になります)



スチーム、過熱水蒸気とオーブンやグ リルを併用した場合は給水タンク内の 残水が熱くなっているので注意する。

お願い

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用し てください。浄水器の水、ミネラルウォーター、 アルカリイオン水、井戸水などを使用した場合は カビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用 した場合にスチーム噴出口が詰まることがありま す。 (→ P.51)





浄水器の水


ミネラル

- ●スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タンクの 満水ラインまで水を入れ、確実に本体にセットして ください。水が少なかったり、半挿入で行うと 「給水 | 表示が出てスチームが止まり、仕上がりが 悪くなります。 → P.53
- ●スチーム、過熱水蒸気を使った後にはパイプの 水抜きをしてください。 → P.47
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付けておい てください。

18

調理の手順





空

操作手順は

1回押す-1あたため

2回押すー2解凍あたため

を続けて2回押します。)

約 10 続けて調理しないときはお手入れをする。 分放置すると自動的に電源が切れます。 → P.2 「入」にするときはドアを開けます。 ▶P.46 >P.47

冷却ファンの風切り音がする場合があります

→ P.52


調理のあとは

■オート調理や加熱の種類で付属品 (テーブルプレート・黒皿・焼網)を 使い分ける

スチーム

→ P.41

操作手順の準備に右の絵で表示



■設定の取り消し、あたためや 調理の中止はとりけしを押す

オート調理 オート調理一覧

オート調理で使う付属品・参照ページ

メニュー分類	参照へ		付属品の使用について
	操作手順	作りかた・コツ	
1 あたため	→ P.22、24	→ P.23	
2 解凍あたため	→ P.22	→ P.23	
3ごはん	→ P.31~33	→ P.23	
4 冷凍ごはん	→ P.31~33	→ P.23	
5 お か ず	→ P.31~33	→ P.23	
6牛 乳	→ P.27	→ P.28	空
7 お 酒	→ P.27	→ P.56	
8 冷凍(左)と冷蔵(右)	→ P.25	→ P.25	
9葉・果菜	→ P.27	→ P.28	
10根 菜	→ P.27	→ P.28	
11グラタン	→ P.27	→ P.72	空空
12ピ ザ	→ P.30	→ P.73	満水
13シチュー・カレー	→ P.27	→ P.65	
14焼きそば	→ P.27	→ P.66	空空
15 スチームあたため	→ P.26	→ P.26	満水
16 中華まん(流)	→ P.26	→ P.69	
17中華まん(冷凍)	→ P.26	→ P.69	満水
18天ぷらあたため	→ P.26	→ P.57	71-3/3

テーブルプレートの使いかた



テーブルプレートは<mark>34焼き野菜</mark>のとき上段に入れます。<mark>12ピザ、21プリン</mark>~<mark>25かんたん)、パン、31豚肉の蒸しもの、37脱臭</mark>のとき取り出します。その他は加熱室底面にセットします。

オート調理で使う付属品・参照ページ

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	参照	ページ	付屋日の佐田について
メニュー分類 	操作手順	作りかた・コツ	付属品の使用について
19解 凍	→ P.27	→ P.29	(
20茶わん蒸し	→ P.27	→ P.68	満水
21プリン	→ P.27	→ P.79	
22 スポンジケーキ	→ P.27	→ P.76	
23シュー	→ P.30	→ P.80	満水
24フランスパン	→ P.30	→ P.82	
25かんたんパン	→ P.27	→ P.84	
26自家製食品	→ P.27	→ P.75	満水
27 鶏のハーブ焼き	→ P.27	→ P.60	
28串焼き	→ P.27	→ P.62	
29スペアリブ	→ P.27	→ P.60	満水
30 鶏のからあげ	→ P.27	→ P.64	
31豚肉の蒸しもの	→ P.27	→ P.67	満水
32ヒレカツ	→ P.27	→ P.64	
33 オーブン天ぷら	→ P.27	→ P.64	
34焼き野菜	→ P.27	→ P.59	満水
35焼 き 魚	→ P.27	→ P.63	
36清 掃	→ P.47		満水
37脱 臭	→ P.47		空空

オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

ごはんやお総菜をあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。





食品を入れた容器や皿を、テーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める



を押してスタートする

1回押し: 1あたため 2回押し: 2解凍あたため



(を続けて2回押します)



お好みにより希望の 仕上がりを調節する



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

- ●牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは 6牛乳 を使います。 → P.27
- 1. あたため 2 解凍あたため は、ドアを閉めて約 10分以内(表示部に「0」が 表示されている間)に押してください。ドアを開閉して約10分を過ぎる とスタートしません。ドアを開閉して押してください。
- ●ごはんのあたためは、このたためは、このたためは、このたためは、このたためは、このたためは、このたためは、このたためは、このたためは、このたためは、このではんの解凍 あたためは2解凍あたためで加熱します。
- ●3ごはん~5おかずはわがや流で加熱します。 → P.31~33

※包装をはず


1あたため 2解凍あたため







■あたため選択





■仕上がり調節





強~弱まで

5段階に調節できます。

次の食品は「手動調理」で様子を見ながらあたためる

|1あたため||2解凍あたため| ではあたためられません。

●重量が100g未満の食品



まんじゅう



●乳幼児用ミルク、ベビーフード





※別の容器に移 し換えます





●冷凍野菜

●市販の調理済み食品



※別の容器に移し 換えます

あたためられる食品と上手なあたためかた

■1回であたためられる量は、食品と容器を合わせて100~1800gです。 (食品と容器の分量は同じくらいの分量が目安です。)

■わがや流であたためられる食品の量は1人分です。 → P.32



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

2回押し

オート調理 2解凍あたため オート調理] あたため ご家庭で調理し、室温や冷蔵 ご家庭で調理し、冷凍保存した 保存した食品をあたためる 食品を解凍してあたためる 1回押し ごはん・おにぎり 冷凍ごはん・おにぎり スピーディーにあたためたいとき 1あたため 四角形に形作ったごはんを平皿に 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。 のせる。2個以上のときは分量 おにぎりは皿にのせる。 を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン・ピラフ チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。加熱後、かきまぜる。 加熱後、かきまぜる。

めん類

スパゲッティ・焼きそば 皿に入れる。加熱後、かきまぜる。


焼き魚 飛び散ることがあるのでおおい をする。



ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。

焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。

天ぷら・フライ・コロッケ



冷凍スパゲッティ・焼きそば

皿に入れる。加熱後、かきまぜる。





ごはんもの

焼きもの

揚げもの

炒めもの

汁もの




皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがある り調節「やや弱」または「弱」に合わせる。

のでおおいをする。分量の少ないときは仕上が 野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜

に合わせる。油が気になるときは、加熱後、 ペーパータオルでとる。 冷凍八宝菜・ミートボール

冷凍天ぷら・フライ・コロッケ



皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か 弱



煮もの

野菜の煮もの・おでん(たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。

少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補って

から加熱する。乾燥ぎみのときは、サッと水に

えびやいか、丸ごとのマッシュルームは

漆器やプラスチック製の容器は使えない。

仕上がり調節やや強か強に合わせる。

加熱後かきまぜる。(丸ごとのマッシュルームは

飛び散ることがあるのでおおいをする。

あらかじめ取り除き加熱後、加える) 仕上がり調節やや強か強に合わせる。

みそ汁・コンソメスープ

陶磁器や耐熱性の容器を使う。

容器に入れる。野菜炒めが乾燥している場合は、

バターかサラダ油を加える。加熱後、かきまぜる。

容器に入れて、煮汁をかける。煮魚 は身が飛び散ることがあるので、深 めの皿を使い、おおいをする。

シューマイ

くぐらせる。


カレー・シチュー



冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並 べる。







の代わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり 調節「やや強」か「強」に合 わせる。加熱後、かたまりをほ ぐし、かきまぜる。





22

調理

オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

異なる2品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる

2品を、テーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める





を押してスタートする






お好みにより希望の 仕上がりに調節する

(加熱時間を表示する前に調節します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。





異なる2品(冷蔵や常温のもの)をあたためる(1あたためを使います。

あたためられる食品

冷蔵または常温の食品です。

●食品の分量

- 1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。
- 分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3 倍程度です。

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。 手動調理 で様子を見ながら加熱してください。)

●容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ・生クリーム、バターなどの油脂分の多いものが 入った食品
- ・塩分の多いスープ、みそ汁など温度が上がりに くい食品

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか きまぜます。

食品の種類や保存状態(常温・冷蔵)によって仕上が り調節を使い分けます。 → P.23

次の場合はうまくあたたまりません

●冷凍保存した食品

1品ずつオート調理の2解凍あたためであたためます。

- ●2品同時あたために向かない組合せの例
- 塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)
- 手動調理で様子を見ながら加熱します。

→ P.34

●牛乳、お酒などののみものは、それ以外の食品と の2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の6牛乳 7お酒 で あたためてください。

●オート調理のあたためができない食品は、

2品同時あたためはできません。 → P.22


手動調理で様子を見ながらあたためてください。

オート調理 オート調理であたためる

7お酒 8 冷凍(左)と冷蔵(右)

異なる2品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる

お知らせ)ドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートの左側に冷凍食品、 右側に冷蔵食品を間隔をあけて置き、 ドアを閉める



を押す



メニュー番号「8」 を押し を選択する



お好みにより希望の 什上がりに調節する



を押してスタートする




終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

8冷凍(左側)と冷蔵(右側) は





オート調理 8 冷凍(左)と冷蔵(右) のコツ

- ●食品の種類によって置く位置を変えます。
- 右側は、冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を加熱 します。左側は冷凍ごはんや調理済み冷凍食品を加熱 します。(冷凍と常温では、常温が熱くなりすぎるため 上手にあたたまりません。)
- ●食品の分量は → P.24
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。

- ●容器の大きさ (→ P.24
- ●上手に仕上げるには → P.24

- ●オート調理のあたためのできない食品は同時に あたためることができません。 → P.22 手動調理で様子を見ながらあたためてください。
- ●牛乳、お酒などののみものは、それ以外の食品と の2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の6牛乳7お酒で あたためてください。

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか きまぜます

オ

調


理

オート調理 オート調理であたためる

スチーム調理 15 スチームあたため 18 天ぶらあたため 16 中華まん(冷蔵) 19 解 凍

スチームでお総菜をあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。



準備

オ

調理

食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉めて給水タンクをセットする

1 スチーム を

を押す

2 ×=

を選択する 、



温度/住上がり

_{甲し、}お好みにより希望の 仕上がりを調節する





を押してスタートする

M

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※使用後給水タンクを空にします。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室やドアの 水滴をよくふき取ります。 → P.46

ォート調理 15スチームあたため のコツ

スチームで包み込んでふっくらあたためます。

- ●ラップなどのおおいはしません。 スチームで食品の乾燥を防ぎながら、 しっとりふっくらあたためます。
- ●陶磁器や耐熱性のガラス容器に 入れて加熱します。
- ●<u>1あたため</u>より加熱時間は長くかかります。

●冷蔵室から出したものは 仕上がり調節 やや強で加熱します。

15スチームあたためは

16中華まん(冷蔵)~|18天ぷらあたため|は

レンジ

(仕上がり設定)(メニュー番号

● 中 ● オート 弱


- ●調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません。 2解凍あたためを使ってください。
- ●冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手にあた たまりません。

2解凍あたためを使ってください。

オート調理 予熱なしメニューで調理する

6牛乳、7お酒、9葉・果菜~11グラタン、13シチュー・カレー、14焼きそば、19解凍~22スポンジケーキ、25かんたんパン~35焼き魚

お知らせドアを開けると電源が入ります。



準備 食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉める




2 メニュー選択 を押し、希望のメニュー番号 を選択する



_{を押し、}お好みにより希望の 仕上がりを調節する

※64乳、7お洒は仕上がり設定の目盛 を記憶します。



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終り ます。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室やドアの 水滴をよくふき取ります。→ P.46

調理後の加熱室の油汚れは

「においが気になるとき(脱臭)」→ P.47 を参照して 37 脱臭 で加熱してください。



オ

|

調


理

オート調理 6牛乳 のコツ

●1回であたためられる分量は1~4杯(本)です。 ●牛乳は冷蔵室から出したての

 $1 \, \text{ml} = 1 \, \text{cc}$

	11112 100
のみものの種類	1 杯分の分量
牛 乳	200mL (冷 蔵)
コーヒー	150mL
水	180mL
お茶	180mL





と、加熱室から取り出した後で も、突然沸とうして飛び散り、 やけどすることがあるので 手動調理で加熱します。

→ P.35、45

オ

調理





●2個以上の場合は、 テーブルブレート の中央に寄せて置 きます。



●お酒のコツは → P.56

オート調理 9葉・果菜 10根菜 のコツ

水気を切らずにラップでぴったりと包みテーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 皿などの上にのせて加熱すると加熱しすぎの原因となります。 → P.50

加熱できる分量は 9葉・果菜 で100~500g 10根菜 で100~1000gです。

9 葉・果菜

10 根 菜

















ほうれん草、小松菜など

葉が食べられるもの

なす、かぼちゃなど果実や 種子が食べられるもの

カリフラワー、ブロッコリーなど 花弁やつぼみが食べられるもの





じゃがいも、さつまいもな ど地中にある根茎や根が食 べられるもの

注意



(火災の原因になります) 分量が100g未満のときはオート調理で 加熱しない。

レンジ500Wで様子を見ながら加熱します。 → P.34

● クッキングシートなどの紙類で包んで 加熱しない。

丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱するときは、中央を開けてラップに包んで加熱します。



オート調理 19 解凍 のコツ

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。(冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。)
- ●一度に解凍できる分量は、100~1000gです。

分量が多すぎると「ピピピッ」となり、表示部に「**[[]]** 」が表示され、解凍されません。分量を減らしてください。

- ●給水タンクに水を入れないで解凍したり、途中で「給水」表示が点灯した状態で解凍すると、解凍しす ぎになることがあります。
- ●加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室やテーブルプレートが熱くなっている場合は、発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎるこ とがあります。充分冷ましてから使ってください。

- ●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。
- ●形、厚みが均一でないものはアルミホイルを使って解凍してください。

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻き ます。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍すると、変色や煮え

アルミホイルが加熱室壁面、ドアファインダーにふれると火花(スパーク)が出て、 テーブルブレートやドアファインダーが割れるおそれがあります。

●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍してください。

ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使 わないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシートかペーパータオルを敷いて 解凍します。

●解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。

次の場合は手動調理で途中様子を見ながら解凍します。 → P.34

● 調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

レンジ 200W で加熱 する。

→ 分量が100g未満の場合

バラバラになって凍って いるもの

●解凍が足りなかったとき

-20℃以下の冷凍食品 (オート調理で加熱不足の場合)

冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。 レンジ 100W で加熱する。



レンジ 100W または |レンジ|200W|で加熱 する。

オート調理 19解凍 の使い分け

さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: 19解凍 仕上がり調節 弱



食品の中心が、少し凍って いる状態に仕上がります。 包丁で切りやすく、食卓に 出すとき食べごろになりま 肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: 19解凍



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節 やや強 に合わせ て解凍します。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

厚さ2~3cm

●材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に 分け、2~3cmの厚さで、 極端に薄くならないように 平らな形にまとめます。

- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って 水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

- ●バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。
- ●熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。

●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは 100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm) 平 らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームな ど飛び散りやすいものは、あらかじめ半分に切っ ておきます。)

●野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~ 200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。

1 2ピザ||23シュー||24フランスバン|は

わがや流 3 ごはん 4 冷凍ごはん 5 おかず

12ピザ 23シュー 24フランスパン

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



ドアを開閉して電源を入れる





ステーム ボタンを選択する



希望のメニュー を押し、 番号を選択する






お好みにより希望の 仕上がりを調節する



を押す(予熱を開始します)



■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは (寒) を 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。






を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終り ます。

※使用後、給水タンクを空にします。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室やドアの 水滴をよくふき取ります。 → P.46

(仕上がり設定)(メニュー番号)




- ●取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置か ないでください。開いたドアの上に置きま
- 子供や幼児がふれないように気をつけてく
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふき んは使わないでください。

容器登録のしかた

あたため加減に仕上げる機能です。食品の正味の分量を計るため、使う容器の登録が必要です。以下の手順で登録します。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



登録したい容器を、空の状態でテーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

例: 3ごはん のあたために使用する容器を容器番号 [1]に登録する



を押す





3ごはん~5おかずは



を押して登録する




約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が終り 表示部に「M」が表示されて登録が終ります。

- 同じメニュー番号の容器番号に別の容器を登録すると前回の 登録の内容は消えます。
- 電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- 微端 を3秒間押すと、登録した3ではん~5おかずまでの内 容を全て消すことができます。

メニューごとに登録したそれぞれの内容を消すことはできま せん。

登録できるメニューと容器番号

メニュー番号	容器番号
3ごはん	1~4
4冷凍ごはん	1~2
5おかず	1~4





- ●例として3ではんでは、1~4にそれぞ れ1種類、合計4種類の容器が登録できま
- ●3ごはん~5おかずまで10種類の容器 が登録できます。
- 容器計量せずにあたためた場合、あらか じめ登録されている標準的な容器の重さ の加熱時間で計算します。

わがや 流あたため

登録した容器を使って食品をあたためる

※食品の分量は1個の容器番号に対し1人分(1回分)が適量です。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



3ごはん~5おかずは

ごはんをあたためる場合

※目安の重さを約3秒間表示します。

登録した容器に食品を入れ、テーブルプ レートの中央にに置き、ドアを閉める

を押す

を押し登録したメニュー番号

お好みにより希望の 仕上がりに調節する

と容器番号を選択する

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す~ 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

● 仕上がり調節の設定を記憶します。

※ 上表の分量は、1人分です。

メニュー	食品の分量	あたためのコツ
3ごはん	100~300 g	→ P.23
4冷凍ごはん	100~300 g	→ P.23
5おかず	100~500 g	→ P.23

- ※3ではんは常温、5おかずは冷蔵を基準に加熱時間を設定しています。
- ※冷蔵のごはん、常温のおかずは 1 あたため で加熱します。
- ※ 常温は約20℃、冷蔵は約0~約5℃、冷凍は約-18℃を基準にしています。
- ※ 冷蔵の汁もの、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、 様子を見ながら手動調理で加熱します。→ P.35,45

同程度の大きさ、形状であれば、容器2個を同時に登録して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱むらの原因となります。
- ●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ●食品の分量は上表の2倍が目安です。
- ●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて並べてください。(右図参照)
- ●食品の種類や分量によっては、左右の仕上がりが若干変わることがあります。

容器の重さを登録しないであたためる

お手持ちの容器の重さを登録しないで計量して、ごはんやおかずなどをお好みに仕上げることができます。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



空の容器を、テーブルプレートの中央に に置き、ドアを閉める



を押し、希望のメニュー番号と容器 「一 | を選択する



約6秒後、ピーと鳴ったら容器の 計量が終ります。

ドアを開け、計量した容器に食品を 入れテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める


温度/仕上がり

お好みにより希望の 仕上がりに調節する

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります







容器を登録しない場合、仕上がり設定は記憶されません。


わがや 流あたため

手動調

手動調理(レンジ加熱)

食品を一定の出力(W)で加熱する


800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。スチームレンジ発酵の操作方法は→ P.42を参照してください。



お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める






を押し、出力(W)を選択する

■ボタンを押すごとに切り替わります。

ワット数選択

→ 800W→600W→500W→200W→ スチーム発酵 ■ 100W ■








(1分) (10秒) を押し、時間を設定する

800W (最大設定時間10分) 600W | 500W (最大設定時間19分50秒) 200W 100W (最大設定時間90分)

例:1分20秒にセットした場合





終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終り ます。





レンジ加熱では加熱しない。 (破裂のおそれがあります)







(※生卵を加熱する場合は、ときほぐしてから加熱する)

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類によって調理時間も違います。 食品100g当たり レンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため	
野	葉·果菜類	50秒~ 1 分20秒	40秒~50秒	めん類		40秒~50秒	
野菜類	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	汁もの (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒	
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	のみもの (お酒·牛乳など)		20~40秒	
肉	類	1分40秒~2分	50秒~1分10秒	パン・まんじゅう		20~40秒	
ごは	ん類		20~40秒	ケーキ	40秒~50秒		

※ レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします。 (常温約20℃のとき)

●レンジ 1000W は手動調理では設定できません

レンジ 800W で加熱します。オート調理の 1あたため、 2解凍あたため等の限定したメニューにのみ働きます。

●食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間もほぼ倍、半分になれば時間も ほぼ半分になります。

●加熱前の食品温度によっても違います

同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、加熱時間がかかります。 常温(約20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、

また夏と冬で多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

●少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定し、 様子を見ながら加熱します。特に小さく切ったにん じんなど野菜が少量(100g未満)のときに乾燥した り、火花(スパーク)が出て焦げたりすることがあり ます。水を多めにふりかけてラップに包むか皿など に広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、 加熱します。

はじけや飛び散りをふせぎます。

●イカやタコは表面に切り目を 入れる

*レンジ200Wで 加熱時間をひか えめにします。

冷凍は約2.3倍が目安です。



●殻付きの栗やぎんなん



かきまぜる

※切れ目や割れ目を入れておおい をして加熱します。

●マッシュルームは半分に切る



※レンジ200Wで様子を見ながら加熱します。

●さいの目野菜(にんじんなど)

※100g以上にするか、水をふりかけ、

ラップをしてレンジ 500W で様子を見ながら加熱します。



●とろみのあるものなどはおおいをして加熱前と加熱後に





手動調理(レンジ加熱)

加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)

煮込みや炊飯など加熱の途中から弱火にする加熱方法です。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿をテーブルプレ ートの中央に置き、ドアを閉める



例:800Wにセットした場合

例:7分にセットした場合

レンジ **イカー イフ** イカ**ー イフ**

Z IIIw

800W または 600W、 500Wを選択する

■ボタンを押すごとに切り替わります。

ワット数選択

> 800W > 600W > 500W > 200W ⁻ —スチーム発酵 ■ 100W ■



(1分) (10秒) を押し、時間を設定する

(最大設定時間19分50秒)





200W または 100W

を選択する



36




(10分) (1分) (10秒) を押し、時間を設定する

(最大設定時間90分)



例:200Wにセットした場合






終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が[O]になり、加熱が終ります。

手動調理(グリル加熱)

魚など表面に焦げ目をつける調理

切り身の魚や串焼き、焼きとりなどを焼きます。


お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを取り出し、食品をのせた 焼網と黒皿を入れ、ドアを閉める



を押す







10分 1分 10秒 を押し、時間を設定する

(最大設定時間40分)





を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。 ※ 40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。 例:15分にセットした場合





(やけどのおそれがあります) 熱くなった黒皿や焼網の取り出しは、厚め の乾いたふきんや、お手持ちのオーブン用 手袋を使って取り出します。

グリル の上手な使いかた

角皿と焼網を使い分けて

肉や魚は角皿にのせた焼網に並べて中段または下段に入 れて焼きます。

途中で裏返しをしてさらに焼く

片面を焼いてから裏返して、さらに焼きます。魚などは 盛り付けたとき上になる方を下にして並べて焼き、途中 裏返してさらに焼きます。

並べかたは

魚や肉類は焼網に並べます。



食品の焼き色を調節するため、加熱途中で加熱時間を変えることができます。

■加熱時間を変えるときは温度/仕上がり VIへ を押すと、1分単位で増減できます。 但し、最大加熱時間(40分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示 が1分未満となった場合は加熱時間を増減することはできません。

※トーストや焼きもち、丸身の魚は焼けません。

手動調理(オーブン加熱)

予熱ありの使いかた

先に加熱室を予熱してから調理します。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを取り出し、 食品をのせた黒皿を用意する

手動調



予熱「あり」を 選択する

■ ボタンを押すごとに 予熱あり➡予熱なし➡予熱あり

の順に選択できます。



▽ | ^ | を押し、温度を設定する

100℃~210℃・250℃(10℃単位)まで設定できます。

例:200℃にセットした場合



オープンプで







(10分) (1分) (10秒) を押し、時間を設定する

(最大設定時間90分)

例:30分にセットした場合





を押す(予熱を開始します)



予熱終了音が鳴り予熱が終ったらドアを 開けて食品をのせた黒皿を入れます。

■予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を 継続した後、設定した時間を加熱します。

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。



を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替 わります。

加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- 加熱中に オーブン を押すと、セットした温度が表示されます。温度/仕上がり () を押して温度を変えることができ ます。約2秒後に時間表示に戻ります。
- オーブン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度/仕上がり VIへを押すと、1分単位で増減できます。但し、最大 加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合 は加熱時間を増減することはできません。

追加加熱などで予熱が不要なとき


予熱なしの使いかた → P.40 の方法で 行います。

手動調理(オーブン加熱)

予熱なしの使いかた

加熱室を予熱しないで調理します。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



オープン

例:200℃にセットした場合

71-72 C

オープン

例:30分にセットした場合

準備 テーブルプレートを取り出し、 食品をのせた黒皿を入れドアを閉める

1 を押し、予熱「なし」を 選択する

ボタンを押すごとに予熱あり⇒予熱なし⇒予熱ありの順に選択できます。

② xxx/(tl.tx) を押し、温度を設定する 100℃から250℃まで設定できます。

3 (最大設定時間90分)

4 を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。
庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。


加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。 → P.39

手動調理(スチームとの組み合わせ)

スチームとレンジ・グリル・オーブンの組み合わせ

お知らせドアを開けると電源が入ります。



準備 食品と加熱に合わせた付属品を入れ 給水タンクに水を入れドアを閉める

1 スチーム を押す

2 希望の加熱方法を選択し、押す




3 (10分 (1分 (10秒 _{を押し} 加熱に合わせ、 時間を設定する

※予熱なしオーブンとの設定になります。
予熱ありオーブンとの設定はできません。

4 を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。→ P.46




手動調

レンジスチーム発酵(レンジ6回押し)

お知らせドアを開けると電源が入ります。

かんたんパンの生地など少量の発酵が手早くできます。



食品をテーブルプレートの中央に置き、 給水タンクに水を入れドアを閉める

を6回押し 「スチーム発酵」を選択する

■ボタンを押すごとに切り替わります。

(10分)(1分)(10秒)を押し、時間を設定する (最大設定時間90分)

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.46



スチーム発酵選択

► 800W 600W 500W 200W - スチーム発酵 ◀ 100W <

例:10分にセットした場合



レンジスチーム 発酵のコツ

つづく





(やけどの原因になります)

加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があり、 ドア、キャビネット、加熱室とその他の周辺に触れない。

- ●黒皿を使ってレンジスチーム 発酵はできません。 火花(スパーク)の原因となります。
- ●メニューによって発酵温度が違います。温度/仕上 がり調節ボタンを使い分けます。(右表参照) レンジ スチーム発酵は温度/仕上がり マー で発酵 温度をコントロールします。温度/仕上がり 誤って設定すると上手に仕上がりません。
- ●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は オーブン 予熱なしで温度/仕上がり (人) を押して オーブン スチーム 発酵30℃~45℃ に合わせ様子 を見ながら行ってください。

レンジ スチーム 発酵 メニューと記載ページ

ボタン	仕上がり調節	メニュー	記載ページ
		かんたんパン	<u>→ P.84</u>
13377 182	中	グラハムパン カレーパン	→ P.85
レンジスチーム発酵		ピザ各種	→ <u>P.73</u>
	やや弱	ヨーグルト	<u>→ P.86</u>
	弱	カスピ海ヨー グルト	<u>→ P.86</u>

オーブンスチーム発酵

お知らせドアを開けると電源が入ります。

パンの生地などの発酵をします。

オーブン スチーム ℃ 発酵

オープン スチーム 発酵分分

■発酵温度は30・35・40・45℃の4段階

に設定できます。

例:50分にセットした場合



レンジ スチーム 発酵のコツ

√/△ を押し、発酵温度を設定する

10分 1分 10秒 を押し、時間を設定する

(最大設定時間90分)

つづき

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

料理集に記載してある山形パン、バターロール、ビザなど レンジスチーム 発酵 仕上がり調節中 で・・・ の一次発酵を レンジ スチーム 発酵 で行う場合は・・・

ドアの水滴をふき取ります。→ P.46

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのま まテーブルプレートにのせて発酵します。(黒皿や金属製の容 器は使えません。)
- ●かんたんパン → P.84 を参照し、ポリ袋を使ってこね ることもできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の 少なめの時間を目安にして発酵させます。
- ●二次発酵は黒皿を使います。レンジスチーム 発酵では できません。オーブン スチーム 発酵 で行います。

レノンスノム氏		_
メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵時間
バターロール → P.81	10個分	
山形パン → P.83	各1型分	
フランスパン バタール・クーペ エピ・ベーコンエピ シャンピニオン → P.82・83	1本・2個 各2本 9個	20~30分

42

手動調

理

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

根菜は、のみもの・デイリー 10根菜 で加熱します。

,	×	_	-	_	名		調理のコツ	手動調	理の目安(レンジ 800W)	おおい
					ч		闘症のコッ	分 量	加熱時間	の有無
葉	ほ小	う 松	* 菜	ι.	ん 春	草菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水に とってアク 抜き、色どめをする。	200g	1分40秒~2分10秒	有
菜	自中	菜	r	ŧ	、や	しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。	LUUG	1314049 231049	Ή
	カブ	リ	フッ	ラコ		_	小房に分ける。			
果	な					す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。	200g	1分20秒~1分50秒	
· 花	ア	ス	Λ	ラ	ガ	ス	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。オート調理の場合は <u>やや強</u> で加熱する。			有
菜	ささ				げど		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。	200g	1分50秒~2分10秒	
-14	۲	う	ŧ	ろ	Z	U	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。	300g	3分30秒~4分50秒	
	か	(₹	7	5	ゆ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は強で加熱する。	200g	2分10秒~2分40秒	
	ıc	F	ν	Į	ڗ	h	さいの目切りのオート調理の場合は「弱にする。			
	さ	つ	7	ŧ	い	ŧ	オート調理の場合はやや弱にする。			
根	さ	d	L	l	۱,	ŧ	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	3分~3分30秒	
菜	ごれ	1	la V	₹ ;	_	うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きしてから、酢をふりかけて加熱する。			有
	ڻا	や	t,	'n	い	ţ.	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返してしばらく	150g	約3分30秒	
	大					根	そのまま置く。さいの目切りのオート調理の場合は「弱」にする。	300g	4分50秒~5分30秒	

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ100W	おおいの 有無
まぐろ (ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 <u>レンジ800</u> W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	100g	1分20秒~1分40秒	-
さやいんげん	100g	約 7分40秒	_

- ●ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理

(冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
冷凍ごはん(2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍ピラフ(バラバラのもの)	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分10秒~2分40秒	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分20秒~1分40秒	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	2分30秒~3分30秒	有
冷凍肉 だんご (甘酢あ んかけ)	1袋(200g)	1分40秒~2分30秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ミックスベジタブル	100g	1分40秒~2分10秒	有
冷凍さやいんげん	100g	2分10秒~2分40秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	1分40秒~2分30秒	有
冷凍スイートコーン	300g	4分30秒~5分20秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	40秒~1分	有

- あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●バンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加 熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、 火花(スパーク)が発生して食品がこげたり、乾燥すること があります。(→ P.35]「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」参照) 水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るく らいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- 市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルブ レートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、加熱 します。

レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため)

	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
ごは	ごはん	1杯(150g)	40秒~50秒	_
ん類	おにぎり	1個(150g)	約50秒	_
þ	チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分20秒	_
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分10秒	_
焼きもの	焼き魚	1人分(100g)	約50秒	有
もの	ハンバーヴ	1個(100g)	約50秒	_
揚	フライ	2~4個 (100g)	30~40秒	_
もの	コロッケ	2個(150g)	40秒~50秒	_
炒め	野菜の炒めもの	1人分(200g)	約1分20秒	-
もの	八宝菜	1人分(300g)	約2分10秒	_
煮も	野菜の煮もの	1人分(200g)	1分20秒~1分50秒	_
ρØ	煮魚	1切れ(100g)	約40秒	有
蒸しもの	シューマイ	1人分(200g)	約1分20秒	-
汁	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	50秒~1分20秒	_
も	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分20秒	有
の	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分20秒~1分50秒	-
の	牛乳	1杯(200ml)	約1分20秒	-
みも	コーヒー	1杯(150ml)	約1分	_
の	お酒	1本(180ml)	40秒~50秒	_
パ	ハンバーガー	1個(100g)	20~30秒	-
カン類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
類	バターロール	2個(80g)	約20秒	_
ま	あんまん・肉まん	各1個(80g)	20~30秒	有
まんじゅう その他	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	_
そ の 他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分20秒~1分50秒	_

おおいの有無の「一」はおおいのなしを示す。

スチーム・レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため) (冷凍食品の解凍あたため)

しっとりふっくらあたためたいものや、固くなりやすい お総菜をあたためます。

メニュー名	分量	加熱時間 <u>スチーム</u> レンジ	おおいの 有無
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_
肉まん	1個(100g)	1分30秒~2分	_
焼きそば	1人分 (250g)	3~4分	_
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	_
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	_
うなぎのかば焼き	1串(120g)	2分~2分30秒	_
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	_
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	_
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~2分	_
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	_
冷凍シューマイ	15個(240g)	7~9分	_
冷凍肉まん	1個(100g)	2~3分	_
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3~4分	_
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3~4分	_

焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に飛び 散ることがあるのでおおいをします。

オーブン調理

代表メニューのみ記載しています。 手動で調理をするときは、類似したメニューを参考にしてください。

	メニュー名	分量	皿受棚	温度		時間	記載	•
	У-1 П	刀里	III 52 100	/111/52	予熱あり	予熱なし	ページ	
グラタン	マカロニグラタン	4Ⅲ	中段	210°C	24~30分	28~34分	72	*
ピザ	ピザ カルツォ <i>ー</i> ネ	黒皿 1枚		200°C	16~20分	_	73	*
ケー		直径15cm			34~38分	40~45分		
+	デコレーションケーキ	直径18cm		150℃	40~46分	40~50分	76	
キ・お菓		直径21cm			48~54分	50~60分		
*	シュークリーム	8個		200℃	30~35分	_	80	*
	フランスパン (バタール/クーペ/エピ/シャンピニオン)	黒皿↑枚	下段	210°C	43~53分	_	82 83	
1,0	かんたんパン	8個						
>	グラハムパン	1個		180°C	19~24分	24~28分	84	
	カレーパン	久Ω個		1800	19~24万	24~28万	85	
	かんたんあんパン	各8個						

- テーブルブレートを取り出し 黒皿を皿受棚に入れて使用し ます。
- ※作りかたは、記載ページを参 照してください。
- ※ 焼き むらが気 になる ときは、 加熱途中で食品の前後を入れ 替えたり、黒皿の前後を入れ 替えます。入れ替えるタイミ ングは、加熱時間の%~¼が 経過してからにしてください。 ※ 市販の料理ブックのオーブン メニューや市販の生地を使う ときは、料理集の類似したメ ニューの温度と時間を参考に して、手動調理で様子を見な がら焼いてください。

手動調

理をするときの加熱時

n

本体・付属品のお手入れ

お手入れは**すぐ**に**こまめ**にがポイントです。

テーブルプレート

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●ふきんで取れにくいよごれは、テー ブルプレートを取り出し、市販のクリ ームクレンザー(研摩剤入り)をつけ て、その部分をこすって洗い流します。

衝撃を加えると割れるおそれがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、その まま使用せず、お買い上げの販売店 にご相談ください。そのまま使用す ると故障の原因になります。

外側

やわらかい布でふきとります。

●よごれがひどいときは、台所用中性 洗剤をつけた布でふきとり、その後 かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよ くふきとります。

焼網・黒皿


台所用中性洗剤をつけたスポンジ たわしで汚れを落として水洗いし、 水気を十分にふき取ります。

●黒皿をお酢や重曹などの酸性や アルカリ性の水溶液に浸しておくと 表面が白化する場合があります。

加熱室内壁・前面ドア内側・カバー

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

- ●加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんでふきとります。
- ●よごれがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後 かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。
- ●カバーは強くこすらないでください。 破損、割れ、カケのおそれがあり ます。かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。



スチーム噴出口

かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

●スチーム使用後は白いあ とが残ることがあります。 こまめにかたく絞ったぬれ ぶきんでふき取ります。

つゆ受け

割りばしの先などにやわら かい布を巻いてふきとって ください。

給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジ たわしで汚れを落として水洗いし、 水気を十分にふき取ります。

●食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器 洗い機には入れないでください。給 水タンクの変形、破損の原因になり ます。

(さびる原因になります)

黒皿、焼網は、金属たわし や鋭利なものでこすらない。

(けが・破損の原因になります) テーブルプレートは金属 たわしや鋭利なものでこ すらない。

(さび、感電、故障の原因になります) キャビネットやドア、操作 パネル、加熱室内に水をか けない。

(傷・変形の原因になります)

操作パネルやドア、加熱 室などをオーブンクリー ナー、シンナー、ベンジ ン、スプレーのガラスみ がき、漂白剤などでふか ない。

★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。




(火花(スパーク)が出たり、さびや悪 臭の原因になります)

> 加熱室内壁に食品くずや汁 をつけたままにしない。汚 れが取れにくくなります。

● 加熱室内は塗装コート処理がして あります。傷つきやすいので、たわ しなど固いものでこすらないでくだ さい。


(けが・破損の原因になります)




水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行っ てください。

> テーブルプレート をセットしてドア を閉める



表示部の「O」表示 を確認し、給水タ ンクを本体から引 き抜く



35-4

過熱 水蒸気 を押し、

▽ | ∧ | を押して

|36清掃||を選択する

を押して スタートする 終了音が鳴ったら 水抜きが終わる

加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんで ふき取ります。

(やけど・けがの原因になります)



● 36清掃 の加熱中や終了後、顔などを近づけ て、ドアを開けない。

加熱終了後も、一部過熱水蒸気が出ているこ とや、お湯がとび出すことがあります。

● 36清掃 の中断や、終了後は加熱室側面のス チーム噴出口にはふれない。

スチーム噴出口の近傍は熱くなります。 加熱室が熱くなくても、スチーム噴出口や ネジ部が高温になっていることがあります。

においが気になるとき(脱臭)

37脱臭を選択します。・・・・・・・

操作の手順は「1 空焼き (脱臭)を行う」を参照 してくださ (→ P.16

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室のにお いが気になるときに使います。

加熱室の油汚れを取り、においを軽減することができ

※油の焼けるにおいや煙が出る場合があるので、窓を 開けるか換気扇を回して換気を行ってください。

脱臭のしくみ

ヒーター(オーブン加熱)の高熱で高温にし、加熱室に 残った油やにおいの成分を分解して加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふ き取ってください。(高温により発煙、発火のおそれがあ ります。)

加熱室の清掃のしかた


スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふき取 りやすくします。

> テーブルプレートをセットしてドア を閉める

表示部の「〇」表示を確認し、給水 タンクをセットする

(給水タンクの使いかた → P.17)

^{過熱} を押し、✓ △ を押して 36清掃 を選択する



終了音が鳴ったら次の手順で掃除 する

加熱室が冷めてから汚れをふき取る

加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行う 操作の手順は、「水抜きのしかた」を 参照してください。

本体

付

属

品のお手入

料理が上手にできないとき

調理を上手に仕上げるために

月に1度は0点調節をしてください。 → P.16

ごはんのあたため

ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。 陶器・磁器(茶 わんなど)に入れて加熱してください。
- ●ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れ
- ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に 入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。

ごはんが熱すぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。
- 1あたため 仕上がり調節 やや弱 であたためてください。
- ●わがや流で登録した容器を用いてあたためるとお好みに仕上げることができます。

15 スチームあたため でごはん がうまくあたたまらない

- ●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。
- ●容器(茶わんなど)に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。

ごはんがぱさつく

- 15スチームあたため を使うか、1 あたため 仕上がり調節 やや弱 で加 熱するときは加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。
- ●容器(平皿)にのせて加熱します。容器(平皿)を使わないでラップに包 んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。
- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。加熱不足で むらのある仕上がりになります。

冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、 重さのものを使います。
- ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚み は2~3cmの四角形に作ります。
- ●2個以上を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさのもので 加熱します。むらの原因になります。
- ●2個以上を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、 重ねないでください。

冷凍ではんが熱すぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。
- ●とけかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。
- ●わがや流で登録した容器を用いてあたためるとお好みに仕上げることができます。

解凍不足でかたい

- ●半解凍(七~八分解凍)状態に仕上げます。加熱後3~5分の自然解凍 をすると、きれいに解凍されます。
- ●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、生で食べる 場合)によって仕上がり調節が必要です。仕上がり調節 | 弱 はさしみ用です。
- ●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。

食品が煮えた

- ●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で 加熱すると加熱しすぎになることがあります。
- ●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレーに のせて加熱します。
- ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなり ます。 魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。
- ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
- ●加熱するときはラップなどの包装ははずしてください。
- ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類のもので、同じ大きさのものにしてください。
- ●さしみを解凍する場合は、19解凍 仕上がり調節 弱 に設定します。

料理が上手にできないとき

お総菜のあたため

食品をあたためても熱くな らない

- 1あたためで容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していません。 か。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。
- ●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。
- ●プラスチック容器に入れて加熱していませんか。軽すぎて加熱時間が 短くなり、加熱不足となります。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。
- ●食品の種類や保存状態(常温、冷蔵)によって「仕上がり調節」を使い分 けます。 → P.23

食品をあたためると熱くな りすぎる

- ●食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。 食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。
- ●あたためる食品の量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
- ●オート調理でぬるかったものを、オート調理で追加加熱をしていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら、追加加熱を してください。
- ●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら加熱してく ださい。
- ●わがや流で登録した容器を用いてあたためるとお好みに仕上げることができます。

カレーやシチューがあたた まらない

- ●とろみがあるものはラップなどでおおいをして仕上がり調節をやや強 か 強 に設定して加熱します。 (→ P.23)
- ●加熱後、かきまぜます。

冷凍食品があたたまらない

- 2解凍あたためであたためます。 → P.23
- ●容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。 食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。
- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。軽すぎて加熱時 間が短くなり、加熱不足となります。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。

牛乳のあたため

牛乳が熱くなりすぎる

- ●牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさに対して半分 以下の量のときは レンジ 600W であたためてください。
- ●冷めかけた牛乳をあたためていませんか。
- ●ボタンをまちがえていませんか。1 あたため で加熱すると熱くなります。
- 6牛乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。 セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。。

●牛乳の分量(重量)に対して、軽い容器を使っていませんか。

- ●市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップにあ けて加熱してください。
- ●仕上がり調節の目盛を確認してください。
- ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度 に加熱するときは、分量(重量)を同じくらいにして、テーブルプレー トの中央に寄せて並べ、加熱します。
- 6牛乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。 セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。。

牛乳がぬるい

料理が上手にできないときは

お困りのときは

料理が上手にできないとき(つづき)

●野菜はラップで包水だままの状態で、テーブルプレートの中央に直接が加熱します。個成どの上にの世で加熱すると加熱しまでの原因になり 1 加熱します。個成どの上にの世で加熱すると加熱しまでの原因になり 1 でラップの重かっている部分を上にして加減するとから 1 でラップの重かっている部分を上にして加減するとうまくでであります。 1 であります 2 で		野菜	
したり、むらがある ブロッコリーなどの果菜類が 加熱不足になった じゃがいもやにんじんなどの根菜類が加熱しすぎになった じゃがいもが加熱不足になった じゃがいもが加熱不足になった しゃがいもが加熱不足になった の加熱後ラップをはずさないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸ら スポンジケーキ ・ 一キのふくらみが悪い ・ 一外のではずらないでは、一分では、一分では、一分では、しょうのでは、しょうのでは、一分では、一分では、一分では、一分では、一分では、一分では、一分では、一分	になります。) あがりません。 は100~	加熱します。(皿などの上にのせて加熱すると加熱しすぎの原因に ●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであた ●ほうれん草などの葉菜は100~500g、じゃがいもなどの根菜は「	野菜がうまくゆであがらない
加熱不足になった じゃがいもやにんじんなどの 根菜類が加熱しすぎになった じゃがいもがいもかにあられた。	みます。ラッ	●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包み	
 ●100g未満のオート調理はできません。			
スポンジケーキ ●卵はしっかりと泡立てましたか。 ●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるい。しっかりと泡立ててください。 → P.76 ●粉を加えた後やパターを加えたあとに、まぜ過ぎていませんかが悪い ・		●100g未満のオート調理はできません。 レンジ 500W て	
	て、蒸らします。	●加熱後ラップをはずさないですぐに上下を返してしばらくおいて、	じゃがいもが加熱不足になった
 ケーキのふくらみが悪い ●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるい、しっかりと泡立ててください。 ● P.76 ●粉を加えた後やバターを加えたあとに、まぜ過ぎていませんかいましたのとである。 ●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついているとでが悪い ● 小麦粉はよくふるいながら入れましたか。 ●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。 ●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかりまぜてください。 ●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱を参照して焼いてください。 ● P.45 ●分量に合った大きさの型で焼いてください。 ● P.45 ● 分量は正しくはかりましたか。 ●シュークリーム ・シュークリームの作りかた ● P.80 を参照し、作りかた ● のための加熱のとき、充分に沸とうさせてください。 ● 会がタンクに水を入れてから加熱してください。 ● 全地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がきにむらになります。 ケッキー、バターロール 焼き色にむらがある (クッキー) ● 生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いている 		スポンジケーキ	
悪い が悪くなります。卵は新鮮なものを使ってください。 きめがあらく、粉がダマに なって残る		●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書い、しっかりと泡立ててください。→ P.76	ケーキのふくらみが悪い
 なって残る ●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかりまぜてください ●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱を参照して焼いてください。 ● 分量に合った大きさの型で焼いてください。 ● 分量は正しくはかりましたか。 ● シュークリーム ● 少量は正しくはかりましたか。 ● シュークリームの作りかた → P.80 を参照し、作りかた ②のたと水の加熱のとき、充分に沸とうさせてください。 ● 絵水タンクに水を入れてから加熱してください。 ● 生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がきまでむらになります。 クッキー、バターロール 焼き色にむらがある (クッキー) ● 生地の大きさや厚みはそろえてください。 ● 生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いている 	いると泡立ち		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 ケーキがうまく焼けない 参量に合った大きさの型で焼いてください。 シュークリーム ●分量は正しくはかりましたか。 ●シュークリームの作りかた → P.80 を参照し、作りかた ②のたと水の加熱のとき、充分に沸とうさせてください。 ●給水タンクに水を入れてから加熱してください。 ●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がきにむらになります。 クッキー、バターロール 焼き色にむらがある(クッキー) ●生地の大きさや厚みはそろえてください。 ●生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いている 	ださい。		
ふくらみが悪い	の加熱時間」	を参照して焼いてください。 → P.45	ケーキがうまく焼けない
 ふくらみが悪い ◆シュークリームの作りかた → P.80 を参照し、作りかた ② のんと水の加熱のとき、充分に沸とうさせてください。 ◆給水タンクに水を入れてから加熱してください。 ◆生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がきにむらになります。 グッキー、バター ロール 焼き色にむらがある(クッキー) ◆生地の大きさや厚みはそろえてください。 ◆生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いている。 		シュークリーム	
 大きさにむらかある クッキー、バターロール 焼き色にむらがある(クッキー) ●生地の大きさや厚みはそろえてください。 ●生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いている 	② のバター	●シュークリームの作りかた → P.80 を参照し、作りかた と水の加熱のとき、充分に沸とうさせてください。	ふくらみが悪い
焼き色にむらがある(クッキー)●生地の大きさや厚みはそろえてください。●生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いている	5上がったと		大きさにむらがある
●生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いている。		ッキー、バターロール	ク
		●生地の大きさや厚みはそろえてください。	焼き色にむらがある(クッキー)
の成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってくだ。		は霧吹きで水分を補ってください。	ふくらみが悪い (バターロール)
焼き色にむらがある (バターロール) ●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。		●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。	焼き色にむらがある (バターロール)

お困りのときは

	現象	原因
動作	電源が入らない あたため を押しても 受け付けない ボタンを押しても受け 付けない 加熱しない	 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「0」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) → P.2 ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り入れなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
しない	食品がまったくあたたま らない	とりけしキーを押し表示部に「 M 」だけが表示されていませんか。店頭用の「モード」に設定されました。電源プラグを抜いて、約5秒たってから差し込みなおしてください。
	スチームが出ない	 ●給水タンクに水が入っていますか。 ●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。 ●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。本書記載の「ご相談窓口」に修理についてお問い合わせください。
	加熱中「カチ、カチ・・・」 と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
	加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。
	レンジ加熱のとき「パ チン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
	オーブン、グリル加熱のと き「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあ りません。
	スチーム使用中音がする	給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
音	調理終了後、しばらくすると「カチ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力 をオフするスイッチの音です。
· 火花	調理が終了してもファン の風切り音がする	調理終了後や を押した時、電気部品を冷却するためファンが回転する場合があります。
・煙・付着物	終了音の音色が切り替わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり図を3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。 → P.15
物	電源プラグを差し込むとき「カチッ」と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
	レンジのとき火花(スパー ク)が出る	●黒皿を誤って使用していませんか。 ●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。 ●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。 ●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。
	はじめてオーブンを使っ たとき煙がでた	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空 焼きをして油をとってください。 → P.16
	スチーム噴出口に白い 付着物が残る	白い付着物の成分は水道水に含まれているミネラル分(カルシウム、 マグネシウム)が蒸発して残ったものです。ミネラル分は有害ではありません。 かたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。

お闲りのときは(つづき)

	国シシへ	では(ノンで)
	現象	原因
水滴・	加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの 内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ち たときは、ふきんでふき取ってください。
庫内灯	加熱室内に水滴が付着 する	スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着します。水滴はこまめにふき取ってください。 → P.46
~· ⊢	オーブン予熱中に庫内灯 が消灯している	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン 予熱中に 参 を押すと5秒間庫内灯が点灯します。
ター	庫内灯の明るさが変わ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
	250℃に設定できない ことがある	加熱室が熱い場合の場合の最大設定温度は210℃になります。
	セットした温度が途中で 変わることがある。	オーブンのとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
	予熱途中で加熱室温度の表示が10~20℃上下する	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。
=n.	予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。
設定・表	残り時間が途中で変わ ることがある	オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱 時間が変わることがあります。
祭・そ	ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開ける と、加熱が取り消されます。
の他	表示部に「給水」表示が出てスチームメニューの食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。約 1~2分後に「給水」表示が消灯します。補給してもオート調理では 「給水」表示が消灯しない場合があります。
	自動での調理のとき、料理が加熱 不足や加熱しすぎになる	トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をしてください。 →P.16
	オーブン加熱中に庫内底 面にあるカバーが膨らむ	高温のため仕切り板が膨らみますが、庫内が冷えると元に戻ります。 しわが入ることがありますが故障ではありません。
	市販の料理ブックのオーブンメニューや市販 の生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で 様子を見ながら焼いてください。 → P.45
	過熱水蒸気が出ているのが わからない	過熱水蒸気の粒子が非常に細かいため見えません。

	お知りせ表示かけ	出たとき
表示例	確認するところ	直しかた
E 00	●トリプル重量センサー (GPS)の0点調節の方法が 間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、 を押します。数秒後、O点調節が完了します。 → P.16
	●トリプル重量センサー(GPS)の 調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とのけしを押します。 数秒後、O点調節が完了します。
50.3	●テーブルプレートがセット されていません。	テーブルプレートをセットします。
E 03	● 19解凍 の食品の分量が多 すぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 → P.29
	◆わがや流の容器計量中に ドア開けました。	ドアを閉めて (gg) を押します。約6秒後に 容器計量が完了します。 P.31
£ 09	●オーブン、グリル加熱のときテーブルプ レートが加熱室底面にセットされています。	テーブルプレートを取り出して黒皿を皿受棚(<u>L</u> ・ 中・下段)にセットして加熱します。
総水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。 → P.17
 	●外来ノイズなどの影響による一時 的な誤動作や機械室内の異常を検 出した際などに運転を停止します。	を押します。(「H※※」の表示は消えます。) または電源プラグを抜いて、差し込みなおした後、 ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。

正常にならない場合や同じ表示がでる場合は、電源プラグを抜き、本書記載の「ご相談窓口」にお問い合わせください。 → P.87

お困りのときは

標準計量カップ・スプーンでの質量表	55	煮もの	
あたため		●ポークカレー	
		●ロールキャベツ	
●牛乳のあたため		●ビーフシチュー	65
●お酒のあたため			
インスタント食品 ····································		炒めもの	
		●焼きそば····································	
スチーム調理		●ゴーヤーチャンプル	66
ハ		●牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー)	66
●ごはんのあたため	57		00
●お総菜のあたため	57		
●天ぷらのあたため···································		豚肉の蒸しもの	
●いかの三種盛り		から ひ 祭 し も り	
真砂あえ/うにあえ/木の芽あえ		●豚肉と野菜の蒸しもの	67
		●白身魚の蒸しもの	
22.0		●キャベツの皮シューマイ	
ゆでもの			07
●ほうれん草のおひたし	58		
●イタリアンサラダ	58	蒸しもの	
		●茶わん蒸し····································	68
焼きもの		●手作り豆腐·······	68
		●中華まんのあたため	
焼きいも	58	かんたん肉まん	69
ベークドポテト			
●野菜の肉巻き焼き			
●豚肉と野菜の串焼き	59	ごはんもの	
●野菜のオーブン焼き			
▶鶏のハーブ焼き		ごはん(炊飯)	70
● スペアリブ······		おかゆ (白がゆ) ····································	
焼き豚		赤飯(おこわ)	70
ローストビーフ····································	61		
ハンバーグ	61		
・ハンハ、 ン ●串焼き ····································		朝食メニュー	
●焼きとり····································		初及ノーユ	
ほたて貝ときのこのホイル焼き	62	ベーコンエッグ	71
●塩鮭 ······	63	いり卵	71
●ぶりの照り焼き		コロッケ丼	
●さばのごま焼き		ウインナーソーセージのベーコン巻き …	71
●あじのみりん風味	63	たらこ	71
揚げもの		グラタン・ピザ	
●鶏のからあげ·······	64	■マカロニグラタン····································	70
●ヘルシー天ぷら····································		市販の冷凍グラタン	- /2
きす/かぼちゃ/さつまいも/れんこん		ホワイトソース	
●ヒレカツ	64	● ピザ······	
煎りパン粉		●カルツォーネ(野菜の包みピザ)	73
		市販のピザを焼くときは	

自家製食品[肉]

●手作りソーセージ	74
●手作りソーセージのサラミソーセージ風	7
●ビーフジャーキー(中華風味)	
●手作りポークハム	7

自家製食品〔魚、果物〕

●さんまのコンフィ(南蛮漬け風)	75
●わかさぎのコンフィ	75
●ドライフルーツ7種	75
バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、 ぶどう、いちご、パイナップル	

スイーツ

●デコレーションケーキ (スポンジケーキ) ···········	. 76
ロールケーキ	. 77
マドレーヌ	. 77
パウンドケーキ	. 77
型抜きクッキー	- 78
絞り出しクッキー	- 78
アーモンドクッキー	· 78
●プリン	. 79
●かぼちゃのプリン	. 79
●シュークリーム	- 80
カスタードクリーム	. 80

パン

<i>バターロール</i> (ロールパン) ····································	81
● フランスパン···································	82
バタール/クーペ	
♪ ベーコンエピ ····································	83
)Iピ	83
●シャンピニオン	
山形パン	
) かんたんパン ····································	84
●グラハムパン	85
▶油で揚げないカレーパン	
かんたんあんパン	85

ヨーグルト

ヨーグルト	
ヨーグルトソース	86
カスピ海ヨーグルト	86

■加熱時間 約5分 5分を目安にして加熱し ます。

5~10分 5~10分を目安にして加 熱します。


- ■料理集に使われる単位は、次のとおりです。 容量:1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準 にしています。
- ■料理写真は調理後盛りつけたものです。

標準計量カップ・スプーンでの質量表(単位g)

 $(1 \, \text{ml} = 1 \, \text{cc})$

本書に使用している 計量カップ・スプー ンでの質量(重量)は 表のとおりです。

				天主以 (十四6)		(111	IL — 100)
食品名	_	大さじ (15mL)	カップ (200mL)	計量 食品名	_		カップ (200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120



お酒のあたため

加熱時間の目安(徳利·130mL) 40~50秒 (コップ・180mL) 50秒~1分



牛乳はマグカップやコップに入れて のみもの・デイリー 6牛乳 であたためる。

〔ひとくちメモ〕

◆牛乳のあたためのコッ(→ P.28)

お酒はコップまたは徳利に入れてのみ

もの・デイリー 7お酒 であたためる。

- (ひとくちメモ)
- ●徳利であたためるときは、くびれた部 分より1cmほど下くらいまで入れます。
- ●びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあ たためます。

インスタント食品

*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、レンジ出力800Wの目安時間です。 (1mL=1cc)

お酒を上手にあたためるコツ

●一度にあたためられる分量は1~4

●テーブルプレートの中央に置いて

加熱します。2本以上の場合は、テ

ーブルプレートの中央に寄せて置き

■ 1あたためではあつくなりすぎます。

・仕上がりがぬるかったときはレン

ジ 800W で様子を見ながら加熱し

本です。

ます。

種類	作りかたとコツ	加熱時間
ラーメン・ヌードルなど (発泡スチロールや袋入り)	カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて図 のようにラップをします。 ● 調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。 破裂防止のため ● 容器は、めんが水面から出ない大きさのも のを使います。 ● 加熱後、よくかきまぜます。	カップめん(標準量) レンジ 800W ③分30秒~4分30秒 袋入りラーメン レンジ 800W 「5~6分
カレー・丼ものの具など (アルミパックのレトルト食品) 生丼	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかきまぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているもの、カレーなどとろみのあるものは、飛び散ることがあります。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)	1あたため
ではんものなど (真空パック食品)	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかきまぜます。 ●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあ けたり一部シールをはがしたりしてから、加熱室のテーブルプレ ートの中央に置いて、手動調理で加熱します。 ●加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。 ●市販のおにぎりをあたためるとき → P.22	[1あたため]

スチーム調理

スチーム 調理

15スチームあたため

作りかた

める。

材料

作りかた

入れる。

ためる。

シューマイや焼きそばなど

..... 100~500g

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 ラップなどのおおいをしないで スチーム調理 15スチームあたため であた

15スチームあたためのコツ

□ コッとポイント → P.26 ●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお 総菜は上手にあたたまりません。 2解凍あたためを使ってください。

レンジ スチーム

ごはんのあたため

加熱時間の目安 1杯(約150g)約1分40秒

ごはん……… 1杯(約150g)

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 ラップなどのおおいをしないで

スチーム調理 15スチームあたためであたた

お総菜のあたため

加熱時間の目安 1人分(約200g)約2分30秒

テーブルプレート 満水

給水タンク

オーブン スチーム 調理 スチーム

オート調理

グリル 8天ぷらあたため

テーブルプレート 満水

スチーム 19解凍

レンジ テーブルプレート 給水タング

満水 いかの三種盛り

加熱時間の目安 約7分



天ぷらのあたため

加熱時間の目安 200gで約18分

天ぷらまたはフライ100~500g

作りかた

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。

2 ラップなどの包装をはずし、焼網 の中央に重ならないように寄せて並べ、 テーブルプレートに置きスチーム調理 18天ぷらあたため であたためる。

18天ぷらあたため のコツ

- ●冷凍の揚げものはあたためること ができません。
- ●100g以下のあたためはできません。
- ●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときはペーパータオルなどで油分 を取ります。



材料(4人分)

冷凍いか ………… 〈真砂あえ〉 たらこまたは明太子 …½ 腹(約50g)

〈うにあえ〉

〈木の芽あえ〉

練りうに ……… 大さじ1

白みそ……大さじ1 砂糖、だし汁 ……… 各小さじ1 木の芽(みじん切り) …… 4枚

作りかた

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。

2 いかはラップなどの包装をはずし て発泡スチロールのトレーにのせ スチーム調理 19解凍 仕上がり調節 弱で解凍する。

3 ②をサッと洗って水気をふき、糸 づくりにして3等分します。 それぞれ、合わせた衣であえる。

(ひとくちメモ)

衣のかたさは酒、だし汁で加減します。

■ スチーム調理 19解凍 のコツ

(**→** P.29)

のみもの デイリー



材料(4人分)
ほうれん草200g
糸がつお、しょうゆ 各適量

作りかた

● ほうれん草は洗って軽く水気を切 り、根元の太いものは十文字に切り 込みを入れる。



2 葉先と根元を交互にしてラップで ピッタリ包む。



❸ のみもの・デイリー 9葉・果菜 で加熱し、水にとってアク抜きと色 どめをします。器に盛り、糸がつお をのせ、しょうゆを添える。

オート調理



10 根菜

レンジ



イタリアンサラダ

加熱時間の目安 約8分



材料(4人分)
さやいんげん 200g
じゃがいも大2個(約400g)
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ(1cm角切り) ····· 60g
スタッフドオリーブ(薄切り) 12個
「アンチョビー(みじん切り)… 8枚
玉ねぎ(みじん切り)…¼個(約50g)
A パセリ(みじん切り) 大さじ1
○ レモン汁 大さじ1
して こしょう 少々
オリーブ油 ······ カップ½
レモン(くし形切り) 適量

作りかた

- むやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み のみもの・デイリー 9葉・果菜で加熱し てざるに取る。
- 2 じゃがいもはきれ いに洗い、皮ごとう ップで包む。

のみもの・デイリー 10根菜で加熱し、熱

いうちに皮をむき、厚さ1cmの半月 切りにする。

- ❸ ボウルに○を入れ、かきまぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作る。
- ◆ 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾る。

9葉・果菜 、10根菜 のコツ (他の野菜は → P.44)

葉、果・花菜類の根の太いものには、 十文字の切り目を入れたり、房になっ ているものは小房に分けます。


根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び ます。

●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に 取ります。なすや、カリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●水気を切らずにラップでぴった り包み、テーブルプレートに直 接のせて加熱

焼きもの





給水タンク 空

焼きいも

(予熱なし)



テーブルプレートを取り出す

さつまいも(1本約250gのもの) · 2~4本

作りかた

テーブルプレートを取り出した後、さ つまいもは黒皿に並べて中段に入れ オーブン(2回押し)210℃ 50~60分 焼き、竹串で刺してみて、通ればでき 上がり。

ベークドポテト



材料・作りかた じゃがいも(1個約150gのもの)4個 を焼きいもを参照して焼く。

オート調理

水蒸気

オーブン 過熱水蒸気



焼網

34焼き野菜 グリル

満水 加熱時間の目安 約29分

野菜の肉巻き焼き

豚肉と野菜の串焼き 野菜のオーブン焼き



豚バラ薄切り肉(しゃぶしゃぶ用)

オクラ、水菜、グリーンアスパラ、

えのきだけ、山芋などの野菜

...... 300g

かぼちゃ、パプリカ(赤、黄)、ヤーコン、

······約250g

作りかた

●分量は

1.3倍量です。

●金串は使わない

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② 各野菜を5cm 長さの棒状に切り、 肉は巻きやすく広げる。
- ❸ 広げた肉を②のそれぞれの野菜に 端から巻き付け塩、こしょうをふっ ておく。
- 4 ③ の巻き終わりを下にして焼網の 中央に寄せて並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 34焼き野菜で 焼く。

一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~

レンジ加熱のとき、金串と焼網がふれて

いると火花(スパーク)が出てこげること

豚バラかたまり肉 ……… 300g しょうが汁 …… 大さじ1 にんにくみじん切り…… 小1かけ 酒 …… 大さじ2 しょうゆ……… 大さじ2 はちみつ ……… 大さじ 1 ½ ねぎ、オクラ、山芋、ズッキーニ、カ ボチャ、パプリカ(赤、黄) など合わ せて …… 約250g

作りかた

|34 焼き野菜|のコツ

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 豚バラかたまり肉をひと口大に切 り、Aを合わせた中に1~2時間漬け
- ❸ ズッキーニ、かぼちゃは薄切りに し、ひと口大に切った他の野菜と ②を竹串に刺し焼網に並べ、テーブ ルプレートに置き 過熱水蒸気 34焼 き野菜で焼く。

作りかた

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。

カリフラワーなど合わせて

2 野菜をひと口大に切り、塩、こし ょう、オリーブ油をふっておく。

塩、こしょう 各少々

オリーブ油、水 ……… 各大さじ1

6 焼網の中央に②を並べ、テーブル プレートに置き 過熱水蒸気 34焼き 野菜で焼く。

(ひとくちメモ)

- ・パセリ(みじん切り)、オリーブ油大 さじ2、ワインビネガー小さじ2をま ぜてかけると"野菜のマリネ"になり
- ・フレンチドレッシング(塩小さじ1、 からし小さじ1、こしょう少々、酢大 さじ3、サラダ油大さじ6)に、玉ね ぎ%個(みじん切り)をまぜてかける と"ラビゴットソースかけ"になりま

●料理に合わせた下ごしらえを

皿などは使いません。

があります。竹串を使ってください。 ●加熱が足りないときは

焼網にのせたまま黒皿に移し、テーブ ルプレートを取り出し、中段に入れ グリルで様子を見ながら加熱します。

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホイ ルは敷かないでください。(火花(スパー ク)の原因になります)

●加熱後、テーブルプレートを取 り出すとき

脂や焼き汁がテーブルプレートにたまる ことがあります。傾けないようにして取 り出してください。

ゆでもの

焼きもの

27鶏のハーブ焼き



鶏のハーブ焼き





材料
鶏胸肉またはもも肉(皮つき)2枚(約500g)
「塩、こしょう 各適量 タイム、ローズマリー、マジョラムなど のハーブ(生または乾燥品) 各少々
タイム、ローズマリー、マジョラムなど
のハーブ(生または乾燥品)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。
- ❷鶏肉は、皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのあると ころには切り目を入れて〇をまぶす。
- ❸ ②の皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブル プレートに置き「過熱水蒸気」 27 鶏のハーブ焼き」で 焼く。

27 鶏のハーブ焼き のコツ

- ●一度に焼ける分量は1~3枚分です。
- ●テーブルプレートのよごれが気になるときは、オーブンシ ートを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)
- ●加熱が足りなかったときは、テーブルプレートを取り出し た後、焼網にのせたまま黒皿に移し、、中段に入れ「グリル で様子を見ながら加熱します。
- ●加熱後、テーブルプレートを取り出すときは傾けないよう にしてください。脂や焼き汁がテーブルプレート上に落ち、 たまっていることがあります。
- ●脂や焼き汁が気になるときは、テーブルプレートにペーパ ータオルを敷いてから加熱すると、取り出すときに汁がこ ぼれにくくなります。



オーブン 過熱水蒸気 グリル 29スペアリブ

焼網 テーブルプレート

給水タンク 満水

スペアリブ



材料	料(2人分)
ス~	ペアリブ ······約400g(4~5本)
	こしょう 各少々
	「トマトケチャップ 小さじ2
	ウスターソース 大さじ1
	赤ワイン 大さじ3
	しょうゆ 大さじ1
0	豆板醤 小さじ¼
	にんにく(すりおろす) 小%片
	塩
	こしょう、ナツメグ 各少々
ピー	マン、ブロッコリーなどの野菜 約250g

作りかた

- **●** 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。
- 2 スペアリブは骨にそって%ほど切り込みを入れ、塩、 こしょうをし、合わせたAにつけ、ときどき返しながら冷 蔵室で半日以上おく。
- 3 ②は骨側を下にして焼網の中央に寄せて並べ、まわりに 野菜をのせてテーブルプレートに置き 過熱水蒸気 29スペ アリブで焼き、野菜と共に盛り合わせる。

29 スペアリブ のコツ

- ●一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~1.3倍量です。
- ●テーブルプレートのよごれが気になるときは、オーブン シートを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)
- ●加熱が足りなかったときは レンジ 500W で様子を見なが ら加熱します。



オーブン

(予熱なし)

170℃ 70~78分



給水タンク 空



210℃ 50~60分

オーブン (予熱なし)

黒皿 中段

給水タンク



28~34分

ハンバーグ

250℃



焼き豚



テーブルプレートを取り出す

材料 阪戸口 フ肉(かもまり) 約E00~

炒	ョロース内(かたまり) 約5000g	,
	しょうが(みじん切り) 1かけ	-
•	長ねぎ(みじん切り) ½本	
(A).	しょうゆ、酒 各大さじ4	
	砂糖、赤みそ各大さじ½	2

作りかた

● 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって 形をととのえ、〇と一緒にポリ袋に 入れ、冷蔵室で半日以上おく。



- 2 テーブルプレートを取り出した後、 黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、サラダ油 (分量外)を ぬってから、汁気を切った①をのせ 中段に入れ オーブン (2回押し) 170℃ 70~78分 焼く。
- ❸ たこ糸を取って薄く切り、器に盛 りつける。

〔ひとくちメモ〕

- 豚肉は直径5~7cmのものを使います。
- 竹串を刺して、透明な肉汁が出れば焼き 上がっています。肉汁が赤いときは皿に 移しかえてから底面にセットしたテーブ ルプレートにのせレンジ 500W で約2分 ほど加熱します。

テーブルプレートを取り出す

ローストビーフ

牛もも肉(かたまり) ····· 約800g にんにく(すりおろす) …………1片 にんじん、玉ねぎ、セロリ(各薄切り) 塩、こしょう …………… 各少々 サラダ油 ……… 大さじ2

作りかた

材料

- ◆ 生肉に塩、こしょうをし、にんにく をすり込み、木綿製のたこ糸でしばっ て形をととのえ、サラダ油を全体にぬ
- 2 サラダ油 (分量外) をぬった黒皿の 中央に寄せて野菜を広げ、上に①をの
- ❸ テーブルプレートを取り出した後、 ②を中段に入れ オーブン (2回押し) 210℃ 50~60分 焼く。
- 4 充分冷ましてからたこ糸を取って 薄く切り、好みの野菜(分量外)ととも に器に盛り、グレービーソースを添える。

〔ひとくちメモ〕

● 冷蔵室で充分に冷やしてから切ると切 りやすく、うま味もそのまま保てます。

グレービーソース

作りかた

黒皿に残っている加熱後の野菜と肉 汁を鍋に移し、スープ(カップ1・固 形スープ½個をとく)を加えて煮つ め、ふきんでこし、塩、こしょうを します。



レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

材料(6個分)
○ 玉ねぎ(みじん切り) …小1個(約150g) バター
^色 「バター 20g
「合びき肉450g
パン粉 カップ1
牛乳 大さじ4½
B) 卵(ときほぐす) 1½個
塩 小さじ ½
しこしょう、ナツメグ 各少々
トマトケチャップ、ウスターソース
各適量

- 作りかた ● 容器に○を入れ レンジ 800W 約2分 40秒 加熱する。あら熱をとり、
- ®を加えてよくまぜ、6等分する。 ❷ 手にサラダ油 (分量外) をつけ、生 地を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、小判形にして中央をくぼませ
- ❸ テーブルプレートを取り出した後、 黒皿にアルミホイルまたはオーブンシ ートを敷き、②を並べて中段に入れ オーブン(2回押し) 250℃ 28~34分 焼く。

(ひとくちメモ)

● スチーム オーブン で焼くときは、給 水タンクに満水ラインまで水を入れ、焼 き時間を 30~36分 にします。

焼きもの

水蒸気

過熱水蒸気 グリル

28串焼き

レンジ オーブン

焼網 テーブルプレート 満水

28串焼き

水蒸気

レンジ オーブン 焼網 過熱水蒸気 グリル

テーブルプレート 給水タンク

満水

(予熱なし)

黒皿 下段 30~35分

オーブン

ホイル焼き

給水タンク 空

串焼き 焼きとり

加熱時間の目安 約37分



材料(4串分) 牛ロース肉(3cmくらいの角切り)…… 200g にんじん(ひと口大に切り加熱したもの) ·······小½本(約50g) 玉ねぎ(くし型切り) ……… ½個 ピーマン(半分に切る) ………… 2個 なす(輪切りにして、塩水につける) 生しいたけ………4枚

作りかた

●分量は

●給水タンクに満水ラインまで水を

塩、こしょう …………… 各少々

- ②牛□ース肉は軽く塩、こしょうを
- ❸材料を竹串に刺し、全体に塩、こ しょうをする。
- ◆③を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 28串焼きで 焼く。

1回に焼ける分量は串焼きは2~6

串、焼きとりは6~12串、豚肉と

レンジ加熱のとき、金串と焼網が

触れていると火花(スパーク)が出


てこげることがあります。長めの

竹串を使ってください。

野菜の串焼きは4~6串です。

●金串は使わない

加熱時間の目安 約36分



材料	科(12串分)
	「鶏もも肉 (1枚約250gのもの、ひと口大
(A)	に切る) 21
	長ねさ(4~5cm長さに切る)2/
	しし唐辛子 (種を取る) 122
	「 しょうゆ カップ <i>½</i>
	みりん, カップル

砂糖 ……… 大さじ2~3

└ サラダ油 …………… 大さじ 1

作りかた

28串焼きのコツ

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2合わせた®の中に®を漬け込み、 ときどき返しながら、30分~1時 間おいて、肉と野菜を交互に竹串 に刺しておく。
- 3 ②を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 28串焼き で 焼く。

●テーブルプレートのよごれが気

オーブンシートを敷きます。アル

ミホイルは敷かないでください。

グリルで様子を見ながら焼きます。

(火花(スパーク)の原因)

●加熱が足りなかったときは

になるときは



210℃

ほたて貝ときのこの

テーブルプレートを取り出す

材料(4個分)
ほたて貝8個
大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
を取る) 4尾
生しいたけ4枚
しめじ(小房に分ける) 1パック
えのきだけ(小房に分ける) 1袋
バター ······ 20g
酒 大さじ1½
塩、こしょう、レモン汁 各少々

作りかた

- ほたて貝は塩水で洗って水気を切 り、塩、こしょうをする。
- **2** 25×25cmの大きさに切ったアル ミホイル4枚に薄くバター(分量外)を
- ❸ ② に①、えび、しいたけ、しめじ、 えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、 こしょうをしてレモン汁、酒をふり、 バターを散らす。
- 4 テーブルプレートを取り出した後、 アルミホイルの口を閉じて、黒皿に 並べ、下段に入れ オーブン (2回押し) 210℃ 30~35分 焼く。



レンジ オーブン 過熱水蒸気 グリル

焼網 テーブルプレート

給水タンク 満水

水蒸気

35焼き魚

仕上がり調節 強

加熱時間の目安 約38分



材料(4切れ分)	
主鮭の切り身(甘塩・1切れ約100gg	のもの)
	4切れ

作りかた

〔ひとくちメモ〕

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 盛りつけたときに上になる方を上 にして焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き、過熱水蒸気 35焼き魚 仕上がり調節 強 で焼く。
- 生鮭(1切れ約100gのもの・4切れ) に 塩をふってから焼くときは、焼網に並べ 黒皿にのせ、テーブルプレートを取り出 し、中段に入れグリルで様子を見ながら 加熱します。

ぶりの照り焼き

加熱時間の目安 約32分



材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの もの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ $\frac{1}{4}$)に約30分ほど漬 けてから 鮭の塩焼きを参照し 過熱水 蒸気 35焼き魚 で焼く。

さばのごま焼

加熱時間の目安

約31分

あじのみりん風味

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安



材料(8個分)
さばの切り身(3枚におろしたものを4つに切る)
······2枚(約300g)
「しょうゆ 大さじ2
酒 大さじ1
● 砂糖 大さじ ½
○ しょうゆ 大さじ2酒 大さじ1砂糖 大さじ½しょうが (すりおろしたもの)
白ごま(粗くきざむ) 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- **2** さばは、合わせた Aに15分以上漬 けて下味をつける。
- 3②の汁気を軽く切り、白ごまを全 体にまぶす。
- ◆皮を上にして焼網の中央に寄せて 並べ、テーブルプレートに置き過熱 水蒸気 35焼き魚 で焼き、仕上げに 青のり粉(分量外)をふる。

(ひとくちメモ)

● さばは、あじに代えてもよいでしょう。 その場合仕上がり調節を一弱にします。

材料(8個分) あじ (3枚におろしたもの) ······8枚(約360g) つけ汁 「しょうゆ ……… 大さじ2 | みりん ····· カップ ½

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2あじは、合わせた△に30分以上つ けて下味をつける。
- ❸ペーパータオルで汁気をふき取り、 皮を上にして焼網の中央に寄せて並 べ、テーブルプレートに置き過熱水 蒸気 35焼き魚 仕上がり調節 弱で 焼き、仕上げにごまをふる。

(ひとくちメモ)

あじは、さばに代えてもよいでしょう。 その場合仕上がり調節を中にします。

35 焼き魚 のコツ

●分量は

切り身は2~4切れ(150~400g)ま で焼けます。

- 1 切れが80g以下のときは 2切れ以上とし、仕上がり調節 弱で 様子を見ながら加熱します。
- ●並べかたは

焼網の中央に寄せて並べます。

- ●加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し静かに開けて ください。
- ●手動調理のスチーム グリルで 焼くときは

テーブルプレートを取り出した後、給水 タンクに満水ラインまで水を入れて、焼 網に並べ黒皿にのせ、中段に入れるチ ーム グリル で様子を見ながら加熱しま

●加熱が足りないときは

テーブルプレートを取り出した後、焼網 にのせたまま黒皿に移し、中段に入れ グリルで様子を見ながら加熱します。

過熱

水蒸気

加熱時間の目安 約35分

揚げもの

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 鶏肉は1枚を6等分してAに漬け 込み、15分以上おく。
- 3 ②の汁気を充分に切ってから片栗 粉をまぶす。
- 4 ③は余分な片栗粉をたたいて落とし、 皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き 過熱水蒸気 30 鶏のからあげ で加熱する。

【 30鶏のからあげ のコツ

●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●汁気は充分にきって

衣をつける前の材料の汁気は、ペーパ ータオルなどでふき取ってください。

●骨付きの鶏肉は

仕上がり調節を強にします。

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホ イルは使わないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)

●加熱が足りなかったときは

テーブルプレートを取り出した後、 焼網にのせたまま黒皿に移し、中段 に入れ「グリル」で様子を見ながら加 熱します。

ヘルシー天ぷら ヒレカツ (きす・かぼちゃ・さつま いも・れんこん の天ぷら)

加熱時間の目安 約29分



材料(10個分) きす(開いたもの) ········· 4枚(約100g) かぼちゃ、さつまいも、れんこんの薄切り ······ 各2枚(約150g) 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ1強 卵(ときほぐす) ……… ½個 天かす ……… 約60g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕く。
- 3 きす、野菜に小麦粉、卵、②の順 につける。
- 4 きすは皮を上にして、それぞれ焼網 の中央に寄せて並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 33オーブン天ぷら で加熱する。

33オーブン天ぷら のコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは テーブルプレートを取り出した後、 焼網にのせたまま黒皿に移し、下段 に入れ、オーブン(2回押し) 180℃

●冷めた天ぷらのあたためは スチーム調理 18天ぷらあたため

で様子を見ながら加熱します。

●油は使わない

であたためます。

衣は天かすを使います。

●材料は

きすのかわりにえび、いか、あなごな どの魚介類でも作れます。

●材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいのものを使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

加熱時間の目安 約43分



作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 豚ヒレ肉は16等分に切り、塩、こ しょうをする。
- ❸ ②に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につける。
- 4 ③を焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き 過熱水蒸気 32ヒレカツ で加熱する。

32ヒレカツ のコツ

●一度に作れる分量は 表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは テーブルプレートを取り出した後、 焼網にのせたまま黒皿に移し、下段 に入れ、オーブン(2回押し) 210℃

で様子を見ながら加熱します。 ●冷めたヒレカツのあたためは

スチーム調理 18天ぷらあたため であたためます。

煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油を 入れ、中火で煎ります。こがさない ように途中でこまめにゆすって煎る。



煮もの

13シチュー・カレー

のみもの デイリー レンジ

テーブルプレート 給水タンク 空

ポークカレー

加熱時間の目安 約55分



材料(4人分)

豚肉(角切りにし、塩、こしょうをする) 200g じゃがいも(乱切りにして水にさらす) ……大1個(約200g) △ 玉ねぎ(くし形切り)中1個(約200g) しにんじん(乱切り)…小1本(約100g) | カレールー ……小1箱(約120g) 圆 水 …… カップ2~3

作りかた

●分量は

- フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉を手早く炒めて取り出し、Aを入 れて充分炒める。
- 2 容器にBを入れて、ふたをする。 レンジ 800W 3分30秒~4分20秒 加 熱し、よくかきまぜてルーをとかす。
- ❸ ②に①を加えてよくかきまぜ、ふた をしてのみもの・デイリー 13シチュー・カレー で加熱し、途中で1~2度かきまぜて 加熱する。

●容器は大きくて深めのものを

●材料は大きさをそろえて

煮汁が全体にゆきわたるようにします。

●落としぶたをする

ものを使います。

ロールキャベツ

加熱時間の目安 約55分



材料(4人分)

干	ナベツ8枚(約500g)
	合びき肉 ······ 200g
	玉ねぎ(みじん切り) 1/4個(約50g)
	牛乳 大さじ3
(A)	パン粉30g
	卵1/4個
	ナツメグ、塩、こしょう
	「スープ (固形スープ 1 個をとく)
	│カップ1½
(D)	・トマトケチャップ カップ <i>¼</i> しょうゆ 小さじ2
0	しょうゆ 小さじ2
	塩、こしょう 各少々
3	玉ねぎ(薄切り) 1/4個(約50g)
	,

作りかた

|13 シチュー・カレー|のコツ

表示の分量の0.8倍量から1.2倍量です。(この分量以外のオート調理はできません。)

落としぶたは、平皿またはオーブンシートを丸形に切って、十文字の切り目を入れた

ふきこぼれないようにします。市販のふた付き煮込容器を使うと便利です。

材料は大きさや形を切りそろえると、むらなくでき上がります。

- ●キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包みのみもの・デイリ・ 9葉・果菜 で加熱してから芯を薄く そぎとり、水気を切る。
- ❷ボウルに△と芯のみじん切りを入 れてよく練りまぜる。
- 3②を8等分して俵型にし、広げたキ ャベツにのせて包む。
- 4容器に玉ねぎを敷き、③を並べて合 わせた®を加え、落としぶた(下記の |13シチュー・カレー|のコツ参照)とふたを して のみ もの・デイリー 13シチュー・カレー で加熱する。

作りかた

● 4肉は塩、こしょうをし、小麦粉 を薄くまぶす。

牛クリーム…………… 適量

ビーフシチュー

牛肉(シチュー用3~4cmの角切り) … 400g

塩、こしょう …… 各少々

·····大1個(約200g)

にんじん(乱切り)……中1本(約150g)

玉ねぎ(くし形切り) ……中 1 個 (約200g)

スープ(固形スープ1%個をとく)

.....カップ1½~2

トマトピューレ ……… カップ ½

小麦粉 (薄力粉) ……… 大さじ1

じゃがいも(乱切りにして水にさらす)

加熱時間の目安 約86分

仕上がり調節 強

材料(4人分)

- 2 フライパンにサラダ油を熱し、①を 表面にこげめがつくまで炒めて取り 出し、野菜を入れてよく炒める。
- 3 フライパンに○を入れ、茶色にな るまでよく炒め、合わせた®を加え、 泡立て器でダマができないようによ くかきまぜ、ひと煮立ちさせる。
- 4 容器に②と③を入れてかきまぜ、 ふたをして のみもの・デイリー 13シチュー・カレー 仕 上がり調節|強|で加熱し、途中で1~2 度かきまぜて加熱する。好みで生ク リームをかける。

(ひとくちメモ)

- 牛肉はばら、すねなどのかたまり肉を 3~4cm角に切るとよいでしょう。
- ひと□大の角切り肉を使う場合や市販 のルーを使う場合は、仕上がり調節中で 加熱します。

焼きそば

加熱時間の目安 約6分



材料(標準量) (1~2人分)	
焼きそば用めん(ソース付き)	1袋
野菜ミックス (約250gのもの)	1袋
豚薄切り肉(ひと口大に切る)	50g
塩、こしょう	少々

作りかた

- 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミッ クスの半量を順に入れ、ソース、塩、 こしょうをかけ、残りの野菜をのせ てラップをする。
- ② のみもの・デイリー 14焼きそば で加熱し、 かきまぜる。

14 焼きそば のコツ

●分量は

表示の分量です。この分量以外はオー ト調理できません。

●容器は

66

少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を 使います。

●軽くラップをして

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で、様子を見ながら加熱 します。

ゴーヤーチャンプル 牛肉とピーマンの細切り炒め

加熱時間の目安 約6分

(チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約5分



材料(標準量)(2~3人分) ゴーヤー(にがうり)1本(約200g)
赤ピーマン(種を取り、タテに細切り)
······½個(約50g)
豚バラ肉(薄切り、ひと口大に切る) 50g
木綿豆腐 ½丁
卵1個
「 しょうゆ 小さじ1
塩小さじ½
洒 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
鶏がらスープ (顆粒) 小さじ 1
片栗粉 ····················小さじ ¹

作りかた

- ゴーヤーはタテ半分に切り、種と ワタを取り5mm幅の薄切りにして、 軽く塩をふり (分量外)、しんなりす るまでしばらく置いた後、もみ洗い し、水気を切っておく。
- ②木綿豆腐は皿にのせ、おおいをし ないで レンジ 800W 約1分50秒 加 熱し、ふきんなどで水気をふき取り、 水きりしておく。
- ❸卵は耐熱コップに割り入れ、箸で よくかきまぜ、レンジ 500W 40秒 ~1分加熱し、いり卵にしておく。
- 4深めの皿に①と手でくずした②、 赤ピーマン、豚肉、合わせた〇を入 れて軽くまぜ、ラップをする。
- 6 のみもの・デイリー 14焼きそば で加熱し、最後に③を加えてかきま ぜる。

材米	斗(標準量) (2~3人分)
	らも肉(細切り)······150g
	ピーマン(種を取り、タテに細切り)・・4個 ゆでたけのこ(細切り)・・・・・・ 50g
	しょうゆ 小さじ1
	オイスターソース 大さじ1
	酒 大さじ1
	砂糖 小さじ1
	鶏がらスープ (顆粒) 小さじ1
l	- 片栗粉 小さじ1

作りかた

- ●牛もも肉に軽く塩、こしょうをし、 片栗粉小さじ1 (分量外)をふり、 よくまぶしておく。
- ❷深めの皿に①と△、合わせた◎を 入れて軽くまぜ、ラップをする。
- ❸ のみもの・デイリー 14焼きそば で加熱し、 かきまぜる。

(ひとくちメモ)

- Bの代わりに市販のチンジャオロウスー の素(液状のもの約½袋)を使ってもよい でしょう。
- 牛もも肉の代わりに、豚肉を使っても よいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。

市販の合わせ調味料 も使えます。







手作りの調味料の代わりに、市販の 中華合わせ調味料を使うと、より簡 単に炒めものが出来ます。

●掲載している食品のパッケージ イラストは参考例です。

豚肉の蒸しもの



過熱水蒸気 スチーム オーブン



31豚肉の蒸しもの

満水

テーブルプレートを取り出す

豚肉と野菜の蒸しもの

加熱時間の目安 約35分



材料(3~4人分)
豚バラ肉(薄切り)300g
塩、こしょう各少々
○ しょうが汁 ·························小さじ1○ 酒 ···································
しょうゆ小さじ1
白菜(幅5~6cmのざく切りにする)300g
人参(ピーラーで薄切りにする)小½本
生しいたけ(じくを取り、半分に切る) …4枚
[しょうゆ大さじ1
B 黒酢大さじ½
すりごま少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ❷豚バラ肉は軽く塩、こしょうをし てAをもみこむ。
- ❸黒皿に、アルミホイルまたはオー ブンシートを敷き、野菜を広げての 世平らにする。
- ④テーブルプレートを取り出した後、 ③の上に②を広げてのせ、中段に入 れ、過熱水蒸気 31豚肉の蒸しもので 加熱する。
- ⑤皿に盛り、合わせた®を添える。

白身魚の蒸しもの

加熱時間の目安 約35分



材料(2~3人分)

たら(切り身)・・・・・・3切れ
塩、こしょう各少々
ベーコン3枚
プチトマト(へたをとり、半分に切る) …3個
ズッキー二(半月切りにする)6枚
黄色パプリカ(四角く6等分する)1/4個
「白ワイン大さじ2
△ スープ(水カップ1に対し、固形スープ
½ 個をとく)大さじ2
ホワイトソース(-> P.72) 作りかたを参照
して作る)カップ

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ②たらは両面に軽く塩、こしょうを し、半分の長さに切る。
- ❸ベーコンの幅を半分に切って細長 い帯状にし、②を巻く。
- 43の上に黄色パブリカ、ズッキー ニ、プチトマトの順にのせ、楊枝で 上からとめる。
- ⑤テーブルプレートを取り出した後、 黒皿に、アルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、④をのせまぜ合わせ た心を全体にかけ、中段に入れ過熱 水蒸気 31豚肉の蒸しもので加熱する。
- **6**皿に盛り、ホワイトソースをかける。

31豚肉の蒸しもの のコツ

●一度に作れる分量は

豚肉と野菜の蒸しものは、2~4人 分です。2人分のときは、仕上がり 調節やや弱にします。白身魚の蒸 しものは、1~3人分です。1人分の ときは、仕上がり調節やや弱にし ます。

キャベツの皮シューマイは表示の 分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

皿に移しかえラップをしてレンジ 500Wで様子を見ながら加熱します。

● 「給水」表示が出たときは

給水タンクに満水ラインまで水を入 れます。(→ P.17)

キャベツの皮シューマイ

仕上がり調節 弱



材料(15個分)

++	ァベツ約3枚(約150g)
豚て)き肉130g
	「しょうが汁適量
	水大さじ1
(A)	塩少々
	しょうゆ ·······················小さじ1 、片栗粉 ········大さじ1
□-	-ン15粒
U a	うゆ、酢、とき辛子各適量
	+ † 豚乙

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ②キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包み 9葉・果菜で 加熱し、芯の部分をさけて6cm角に 切り取って15枚用意し残りはみじん 切りにする。
- ⑤豚ひき肉は○の材料と②のきざん だキャベツを加え、よくまぜ合わせる。
- ◆四角に切ったキャベツに③のたね をのせて、シューマイを作る要領で 包み、上にコーンをのせる。
- ⑤テーブルプレートを取り出した後、 黒皿に、アルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、④を並べ中段に入 れ、 過熱水蒸気 31豚肉の蒸しもの 仕上がり調節 弱 で加熱する。
- ⑥□に盛り、しょうゆ、酢、好みで とき辛子を添える。



- 1014 7
材料(4人分)
卵 ······2個(約100mL)
「だし汁 350~400mL
○ しょうゆ、塩 ············各小さじ½ みりん ············· 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒 少々
えび(殻つき)小4尾(約40g)
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、
そぎ切り) 2枚(8切れ)
ゆでぎんなん8個
三つ葉適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ボウルに卵を割り入れてよくとき ほぐし、Aを加えてまぜ、裏ごしする。
- ❸ 鶏肉は酒をふりかけておく。えび は尾と一節を残して殻をむき、背わ たを取る。
- 4 深めの容器に③を入れてラップま たはふたをして レンジ 200W 2~3分 加熱する。
- 5 茶わん蒸し容器に三つ葉以外の具 を盛り込み、②を4等分してそそぎ入 れ、さっとかきまぜ、共ぶたをする。
- 6 ⑤をテーブルプレートに茶わん蒸 しの置きかたの図を参照して並べ |スチーム調理||20茶わん蒸し||で加熱し、加熱 後、加熱室から出して三つ葉をのせ、 ふたをして約5分ほど蒸らす。

手作り豆腐

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約28分



材料(4人分)
豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上
のもの) ······ 500mL
にがり30~40mL
あん
「 だし汁 ······ カップ ½
みりん 小さじ½
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
片栗粉(小さじ1の水で溶く) … 小さじ1
しょうが(すりおろす) 適量
あさつき(小口切り) 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ボウルに豆乳とにがりを入れよく まぜる。
- ❸ 茶わん蒸し容器に②を4等分して注 ぎ入れ、共ぶたをする。
- 43をテーブルプレートに茶わん蒸 しの置きかたの図を参照して並べ スチーム調理 20茶わん蒸し 仕上がり調節 弱で加熱する。
- **6**小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ みをつける。
- **6** ④に⑤のあんをかけ、おろししょ うが、あさつきをのせる。

(ひとくちメモ)

- でき上がりの豆腐の固さは、豆乳の温度 やにがりの種類、量によってかわります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんのかわりに、湯豆腐用のたれをか けてもよいでしょう。

|20 茶わん蒸し||のコツ

●分量は

1~6個まで作れます。

●容器は

直径が8cmくらいのふたつきのもので ふたを含めた重量が約200g前後のも のが適してます。

●加熱する前の温度は

20~25℃にします。

低いときは、仕上がり調節を強に、 高いときは弱にします。

●卵液は器の七分目くらいまで

●容器の置きかたは

2個以上はテーブルプレート中央の円の周囲 に等間隔に離して並べます。(上から見た図)













●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、37脱臭 使用後 で、加熱室が熱いと上手に仕上が りません。

●取り出すときは注意する

容器は熱くなっています。お手持 ちのオーブン用手袋や乾いたふき んなどを用いて、気をつけて出し てください。

●加熱が足りなかったときは レンジ 200W で、様子を見ながら加

熱します。

オート調理



6中華まん(冷蔵)

7中華まん(冷凍)

スチーム レンジ



満水 中華まんのあたため

加熱時間の目安 16中華まん(冷蔵)100gで約6分 |17中華まん(冷凍)|100gで約8分



材料

中華まん ……(約1個・100gのもの)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 中華まんじゅうは焼網の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置く。
- 3 スチーム調理 16中華まん(冷蔵) で 加熱する。

(冷凍中華まんは スチーム調理 17中 華まん(冷凍)で加熱する。)

中華まんのあたためのコツ

● 一度にあたためられる分量は 100~400gです。

/1個当り80~90gのものは2~4個、 110~150gのものは1~2個まで あたためられます。

●冷凍の中華まんは

食品メーカーや保存状態、形状によっ てうまく加熱されない場合があります。 仕上がり調節を上手に使い分けます。

●あんまんは

仕上がり調節やや弱または弱に します。

おおいはしない

ラップなどのおおいはしません。

●焼網にそのままのせて

焼網の中央に直接のせて加熱しま す。陶磁器などの皿を使うとうま くあたたまりません。

- ●加熱前の状態がかたいときは 霧を吹き、ペーパータオルを敷いた 焼網にのせます。
- ●加熱が足りなかったときは 手動調理 スチーム レンジ で様子を 見ながらあたためます。
- ●手作りの中華まんはオート調理 ではうまくできません。 かんたん肉まんを参照します。





200W 5~6分



レンジ



かんたん肉まん



材料(6個分)

かんたんパンの生地

(材料・作りかた → P.84) ·····1 回分 冷凍シューマイ (室温にもどしておく) …… 6個

作りかた

- **1** かんたんパン 作りかた ①~®を参 照して生地を作り、一次発酵、ガス抜 きをし、6個(1個約45g)に切り分け て丸める。
- 2 生地を丸くのばしてシューマイを包 み、口をしっかり止める。
- 3 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、
- ラップをする。 4 テーブルプレートの中央に置き 「レンジ 200W 5~6分 加熱します。 加熱後はすぐにラップをはずし、残

(ひとくちメモ)

りも同様に加熱する。

- まんじゅうの閉じ口はしっかり止めます。
- シューマイを冷凍のミートボールなどに かえてもよいでしょう。

もの



レンジ



ごはん(炊飯)



材料	(4人分)	

米	カップ2(320g)
水	440~480mL

作りかた

- 米は洗い、ざるにあげて水気を切 り容器に入れ、分量の水を加えてふた をして、約1時間つけて吸水させる。
- ② レンジ800W 約8分 レンジ200W 20~25分リレー加熱 → P.36 して かきまぜ、ふきんとふたをして蒸ら す。

おかゆ(白がゆ)



材料	斗(4	人分)				
米 ·					カップ	1/2(8	30g)
水				• • • • • • •	·· 500	~60	0ml
塩·							少々

作りかた

- 米は洗い、ざるにあげて水気をき り、深めの容器に入れて分量の水を加 え、ふたをして、30分以上つけて吸 水させる。
- **2** レンジ 800W 約7分、レンジ 200W 30~35分 リレー加熱 → P.36 し、塩 を加える。



給水タンク

赤 飯(おこわ)



材料(4人分)	
もち米	·····カップ2(320g)
ゆでささげ(乾燥豆	ā約40g) ······ 約80g
ささげのゆで汁	280~320mL
水	280~320IIIL

ごま塩 ………… 少々

作りかた

- もち米は洗い、ざるにあげて水気 をきり、容器に入れて分量の水を加 え、約1時間つけて吸水させる。
- 2 ささげを加えてかきまぜ、ふたを して レンジ 600W 約15分 加熱し、 残り時間4~5分でかきまぜ、再び 加熱してかきまぜる。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添える。

(ひとくちメモ)

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

(ごはん、おかゆのコツ (リレー加熱の使いかたは → P.36)

●大きくて深めの容器で

ふきこぼれないようにします。市販の 煮込容器を使うと便利です。

●米は吸水させる

ごはんのとき、炊く前に分量の水に1時 間ほどつけ、充分吸水させます。

●ごはんの水の量と加熱時間

(1mL=1cc)

米の量	水の量	レンジ 800W (リレー加熱)	レンジ 200W
カップ1(160g)	240~260mL	約5分───	- 約 17 分
カップ3(480g)	640~700mL	約 10 分 →	- 約 32 分

●おかゆの水の量と加熱時間

(1mL=1cc)

米の量	水の量	レンジ 800W (リレー加熱) レンジ 200W
カップ ¼(40g)	300mL	約3分30秒 ── ➤ 約 30 分

赤飯のコツ

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、 充分吸水させます。


●加熱途中でかきまぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の多くらいです。

●水の量と加熱時間 (1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W
カップ1	160~	7~9分
(160g)	180mL	1 073
カップ3	460~	15~19分
(480g)	480mL	13, 5 1973

朝食メニュー



材料(1個分)

作りかた

2~3分 加熱する。

たをして使ってください。

(ひとくちメモ)



ベーコンエッグ

ベーコン(1cm角に切る)······ ½枚

玉ねぎ(薄切り) ……… 少々

玉ねぎを器に敷いて卵を割り入れ、

卵黄膜を竹串で2~3か所つき刺し

て穴を開け、ベーコンを散らします。

ラップまたはふたをして レンジ 200W

● 器はココット型が最適ですが、ない場

合は、深めの小さな器にラップまたはふ

卵を レンジ 800W 、レンジ 600W 、

る。レンジ 200W で加熱する。

レンジ 500W で加熱すると破裂す

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱する

と破裂しますので、他の材料と組み合わ

せて加熱してください。また、加熱直後、

卵黄を竹串などでつき刺さないでくだ

さい。破裂することがあります。 ● レンジ 200W でも、加熱しすぎると

破裂することがあります。

テーブルプレート 給水タンク

レンジ

いり卵



500W 40秒~1分 テーブルプレート 給水タンク



800W 1分40秒~2分40秒



ウィンナーソーセージ



材料(12個分)

ベーコン(半分に切る)…6枚(約100g)

作りかた

材料(1個分)

● 耐熱コップに卵を割り入れ、⑥を加 えて箸でよくかきまぜる。

| 砂糖 ………… 小さじ½

2 レンジ |500W | 40秒~1分 加熱します が、途中ふくらんできたら手早くかき まぜ、再び加熱する。







4~5分 レンジ



満水

コロッケ丼



材料(丼1個分)

ごはん 200g
キャベツのせん切り 40g
揚げたコロッケ(1個約60g) 2個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 丼にごはんを入れ、上にキャベツ を広げ、コロッケをのせる。
- ❸ スチーム レンジ 4~5分 で加熱 し、好みのソース(分量外)をかける。

(ひとくちメモ)

●80~100gのコロッケのときは半分に 切ります。

のベーコン巻き

ウインナーソーセージ …6本(約100g)

作りかた

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切る。
- 2 ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べレンジ 8000 1分40秒~2分40秒 加熱する。

(ひとくちメモ)

• ベーコンの脂が気になるときは、加熱 後、ペーパータオルなどで取るとよいで しょう。





200W 2~3分

テーブルプレート 給水タンク

たらこ

レンジ



たらこ ………1 腹 (70~80g)

作りかた

- たらこは軽くラップで包み、テー ブルプレートに置く。
- ② レンジ 200W 2~3分 加熱し、途 中上下を返して加熱する。

(ひとくちメモ)

身がはじけず、きれいに仕上がります。

マカロニグラタン

加熱時間の目安(4皿分) 約24分



材料(4人分)

Y /,	JU—808
	「鶏もも肉(1cm角切り)100g
	大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
	て半分に切る)8尾(約100g)
\bigcirc	玉ねぎ(薄切り) ½個(約100g) マッシュルーム缶(スライス)
(A)	マッシュルーム缶(スライス)
	······小1缶(約50g)
	バター 25g

	······小1缶(約50g)	
	バター ······ 25g	
	塩、こしょう 各少々	
ホワ	7イトソース カップ3	
ナチ	ニュラルチーズ(細かくきざんだもの	
	または粉チーズを適量) 80g	(

作りかた

- マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶす。
- ② 深めの容器に
 ② を入れ
 しンジ800W |約4分||加熱し、マカロニと合わせる。
- 3 ②にホワイトソースの半量を加え
- 4 バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイトソ ースを全体にかけて、上にチーズを
- 6 ④ を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き のみもの・デイリー 11グラタン で焼く。

具によっては飛び散ることがある。

いかを使うときは全体に切れ目を 入れ、マッシュルームは切ったも のを使ってください。

市販の冷凍グラタン ホワイトソース



● 冷凍グラタン(1個・約240g)は、 手動調理で焼く。 アルミケース皿のまま(1~4皿ま で)、黒皿に下図のように並べて、 テーブルプレートを取り出し、中 段 に入れ オーブン (2回押し) 210℃ 35~45分 焼く。









4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央に 1皿は中央に 寄せる。 寄せる。 置く。

※アルミケース皿のふちを折り上げ て焼くと、ふきこぼれが防げます。

※レンジ用のプラスチック製容器のものでは焼けません。 (容器変形の原因になります。)

※焼網に並べて 11グラタン で焼かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります。)

11グラタン のコツ

●分量は

1~4回まで焼けます。また数人分を大 きな皿にまとめて焼くこともできます。

●容器は

グラタン皿を使います。

●焼くときの皿の置きかたは

焼網にグラタン皿を図の様に並べ、加熱 置きます。



4回は中央に 3回は中央に 2回は中央に 1回は中央に 寄せる。寄せる。寄せる。置く。

●冷凍グラタンは 11グラタン では焼けません。

●焼く前にさめてしまったら

具やソースがあたたかいうちに焼きま す。焼く前に冷めてしまったら「レンジ」 500W で人肌くらい(約40°)にあた ためてから焼きます。

● 深めの容器に小麦粉とバターを入

れレンジ 600W で加熱して泡立て器

2 牛乳を少しずつ加えながらのばし

レンジ 600W で途中かき混ぜながら

カップ2

400mL

30g

40g

各少々

|約1分10秒|約1分40秒|約2分10秒

2~4分 5~7分 9~11分

カップ3

600mL

40g

50g

各少々

カップ 1

200mL

20g

30g

各少々

でよく混ぜる。

加熱する。

分量

牛乳

小麦粉

(薄力粉)

バター

塩、こしょう

小麦粉、

バター

を加熱

牛乳を

加えて

加熱

2 レンジ 600W

1 レンジ 600W

■具の状態によって焼き色が違う

ホワイトソースのかたさやチーズの種 室底面にセットしたテーブルプレートに類、食品メーカーによって、焼き色が 異なります。

●加熱が足りなかった時は

テーブルプレートを取り出した後、グラ タン皿を黒皿に移し替えて中段に入れ グリルで様子を見ながら、さらに焼きま

●焼きむらが気になるときは

残り時間3~5分でグラタン皿の前後を 入れ替えてさらに焼きます。

のみもの デイリー

予熱約20分 オーブン 黒皿 中段

12ピザ (予熱あり)

給水タンク 満水

スチーム レンジ 発酵 後テーブルプレートを 取り出す

加熱時間の目安 約17分



材料(直径26cmのピザ1枚分)

「小麦粉(強力粉) ····· 70g
小麦粉 (薄力粉) ············· 30g
(A) 砂糖 ···········大さじ1弱(約6g)
塩小さじ½(約2g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
······小さじ½(約1.5g)
ぬるま湯 50~60mL
オリーブ油大さじ 1 弱(約10g)
ピザソース(市販のもの) 適量
「玉ねぎ(薄切り)…大¼個(約50g)
ベーコン(たんざく切り) ······ 30g
サラミソーセージ(薄切り) … 8枚
B ピーマン(輪切り) 1個
マッシュルーム缶(スライス)
スタッフドオリーブ(薄切り) 4個
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの)
70g

塩、こしょう…………… 各少々

●焼き上がったピザを切り分けるときは

オーブン (2回押し) 200℃ で様子を見ながら焼きます。

「市販のピザを焼くときは」を参照してください。

●市販のピザは のみもの・デイリー 12ピザ では焼けません。

キッチンばさみを使うと便利です。

●焼きが足りなかったときは

●一度に焼ける分量は

黒皿1枚分です。

12ピザ のコツ

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を
- ② ポリ袋にAとドライイーストを入 れてまぜ合わせる。
- 3 ② にぬるま湯とオリーブ油を入れ て5分間こねる。

この時、ポリ袋に少し空気を入れて □を閉じると、簡単に両手でこねる ことができる。((→ P.84) かんたん パン作りかた⑤を参照します。)

- 4 ③ をテーブルプレートの中央にのせ レンジ (6回押し) スチーム発酵 約10分 一次発酵させる。(発酵の目安はかん *たんパン*のコツ(→ P.84))
- 6のし台に少し打ち粉(強力粉・分量 外)をして、袋から取り出す。
- ⑥生地を軽く押して中のガスを抜き、 丸める。
- ⑦ 丸めた生地を直径26cmくらいの円 形にのばして、オーブンシートを敷い た黒皿にのせる。
- ❸のばした生地にフォークで穴をあ け、ピザソースをぬり、Bを並べて軽 く塩、こしょうをし、チーズとオリー ブを全体に散らす。
- ∮テーブルプレートを取り出した後、 のみもの・デイリー 12ピザ で予熱する。
- 予熱終了音が鳴ったら、⑧を中段に 入れて焼く。



材料(1個分)

ピザの生地

(材料・作りかたはピザ参照) ………1 枚分 ブロッコリー(ひと口大に小さく切る) パプリカ(薄切り)…大¼個(約40g) しめじ(石づきを取る)

·····½株(約80g) 玉ねぎ(薄切り) …… 1/4個(約60g) ベーコン(たんざく切り)… 3枚(約50g) しオリーブ油………… 大さじ1 ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) 100g 塩、こしょう ……… 各少々

作りかた

- を手早く炒めて塩、こしょうをふり、 冷ます。
- **2** ピザ作りかた①~⑥を参照して生 地を作る。
- ❸ 生地を直径26cmくらいの円形に のばす。
- 4 生地の片側に①の具をのせ、チー ズを散らし、2つ折りにし、合わせ目 を指でつまんでしっかりと閉じる。
- 5 生地の表面にオリーブ油(分量外) をぬり、オーブンシートを敷いた黒 皿にのせる。
- 6 ピザ作りかた⑨~⑪を参照して焼

市販のピザを焼くときは

市販のピザを焼くときは、手動調理で 様子を見ながら焼く。

黒皿にのせて中段に入れ、オーブン (2回押し)200℃ 冷凍の場合、23~30分 、冷蔵の場合 15~28分 焼く。予熱をして から焼くときは、冷凍の場合 10~18分 、冷蔵の場合 10~15分 焼く。この時、テ ーブルプレートは取り出す。





自家製食品〔肉〕

ビーフジャーキー 手作りポークハム (中華風味)

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安

90~120分

加熱時間の目安 約60分

手作りソーセージ

加熱時間の目安 約60分




材料
豚ももひき肉 200
玉ねぎ(すりおろしたもの)
大さじク
にんにく(すりおろしたもの)
小さじ
牛乳 大さじ12
片栗粉 大さじ
塩小さじ
こしょう、ナツメグ、パプリカ、
クローブ、タイムなど 各少/
サラダ油・・・・・・・・・・・ 少々

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 材料全部を合わせてよく練りまぜ、 ひとまとめにして、手にサラダ油を つけて片手にのせ、もう一方の手に たたきつけるようにしながら空気を 抜き、なめらかにする。
- ❸生地を直径4cmくらいの棒状にし

てオーブンシートで 巻き寿司の要領で巻 き、両端をねじる。



◆焼網にのせ テーブルプレートに置 きスチーム調理 26自家製食品 で加 熱する。

(ひとくちメモ)

- 香辛料が入っているので、冷蔵室で 1週間くらいは味がかわりません。
- オードブルに、サラダやチャーハンの 具にと使いみちがあります。

手作りソーセージの

サラミソーセージ風

手作りソーセージを充分冷ましてからオ ーブンシートをはずし、焼網にのせスチ 一ム調理 26自家製食品 仕上がり調節 弱で加熱する。



牛赤身肉(薄切り)

	····· 150~200g
	「しょうゆ 大さじ2
	白ワイン 大さじ1
	はちみつ 大さじ1
(A) +	にんにく(すりおろす) 少々
_	にんにく(すりおろす) 少々 しょうが(すりおろす) 少々
	ごま油 小さじ1
	七味唐辛子・こしょう 各少々
	-

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 牛肉はつけ汁に3時間以上つけて から、ペーパータオルで汁気を取り、 焼網に重ならないように広げて並べ
- 3②をテーブルプレートに置き スチ 一ム調理 ||26自家製食品|仕上がり調 節弱で加熱し、途中裏返しをしなが ら加熱する。
- 4 さらにスチーム調理 26 自家製食品 仕上がり調節 弱 で様子を見ながら加 熱する。

材料
豚ロース肉 (かたまり) 約200g
塩大さじ1
砂糖小さじ1
「白ワイン ······ 大さじ1 <i>½</i>
玉ねぎ・にんじん(各薄切り)
セロリの葉 少々
△ にんにく (薄切り) 1片
こしょう、ナツメグ、パプリカ、
クローブ、タイム、ローズマリー
などの香辛料 各少々
砂糖、サラダ油 各小さじ/2

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 豚肉は表面をフォークで刺し、塩 と砂糖をよくすり込み、〇を合わせ て入れたポリ袋に入れ、空気を抜い て袋の□を閉める。
- 3 ②を容器に入れ、約300gくらいの 重石をのせ、冷蔵室で2~3日漬け
- ◆袋から出し、水を入れた容器に入 れ、ときどき水をかえながら、冷蔵 室で半日ほど塩抜きする。
- 6水気をペーパータオルなどでふき 取り、砂糖とサラダ油をまぜ合わせ たものをぬり、焼網にのせ、 テーブ ルプレートに置き スチーム調理 26 自家製食品で加熱する。
- るよく冷ましてからラップで包み、 冷蔵室で冷やす。

(ひとくちメモ)

- 保存料を使っていませんので、日持ち はしません。1週間くらいで食べきるよ うにします。
- オードブルとしてそのまま食べるとき は、塩抜きは一昼夜行います。

自家製食品〔魚、果物〕

さんまのコンフィ



材料 さんま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適量 20g 20g 1片
作りかた ① 給水タンクに満水ラインまで入れる。	水を

- 2 さんまは、頭と内臓を取り、水気 をふきとり、塩をふる。
- 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシート2枚に、さんまを1尾ずつ 置き、△を等分に 分け入れ、両端を ねじって閉じ、焼『
- 4 ③をテーブルプレートに置きスチ 一ム調理 26自家製食品 仕上がり調 節強で加熱する。

網に並べてのせる。

ルーツ

作りかた

入れる。

仕上がり調節 弱

6 さらに スチーム調理 26自家製食 品 仕上がり調節 強 で加熱する。

ドライフルーツ (7種)

バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、

加熱時間の目安

2 材料を選んで用意する。

ぶどう、いちご、パイナップルのドライフ

●給水タンクに満水ラインまで水を

●キウイ(3~4個)、パイナップル(¼個)

はそれぞれ皮をむき、2~3mm厚

さの輪切り、または薄切りにする。

●いちご(1パック分)、ぶどう(1房

●バナナ (2本約200g) は皮をむき、

3mm厚さの輪切りにして、レモン

汁(%個分)をふりかけてしばら

2~3mmの薄切りにする。

くおき、水気を切る。

分)は1粒ずつよく洗い水気を切り、

60~180分

わかさぎのコンフィ

(南蛮漬け風)

加熱時間の目安

約60分



わかさぎ ····· 150g
塩 適量
オリーブ油20g
穀物酢······ 20g
乾燥ハーブ類・香辛料類
(ローリエ、クローブ、黒こしょう、
唐辛子など)
赤パプリカ
黄パプリカ½個
ピーマン1個
玉ねぎ(せん切り)/2個
「ワインビネガー、米酢
各大さじ3
☆ 水カップ½
∵ ↓ 塩、砂糖、しょうゆ
こしょう適量

● **りんご**は皮をしっかり洗い、タテ

っと水洗いし、水気をきる。

洗い、半分に切る。

ながら加熱する。

4つ割りにして芯を取り、タテの

薄切りにして塩水につけてからさ

ブルーベリー(1パック)は、よく

❸用意したフルーツを、オーブンシ

ートを敷いた焼網に広げ テーブルプ

レート に置き スチーム調理 26自家

製食品仕上がり調節扇で加熱する。

4さらに スチーム調理 26自家製食

品仕上がり調節。弱で途中様子を見

作りかた

- ♠ 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 わかさぎは水気をふき取り、塩を ふる。
- 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシートにわかさぎ、オリーブ油、 穀物酢、乾燥ハーブ類、香辛料を入 れ、両端をねじって閉じる。

(さんまのコンフィ作りかた③を参照)

- 4 焼網にのせテーブルプレートに置 き、スチーム調理 26自家製食品で 加熱する。
- **⑤**ドライ野菜を作る。赤パプリカ、 黄パプリカ、ピーマンは種を取り半 分に切る。
- 6 焼網の中央に寄せて並べ、テーブ ルプレートに置き、スチーム調理 26自家製食品仕上がり調節 弱 で加
- **⑦** わかさぎと、ドライ野菜を、それ ぞれせん切りにし、△に漬け込む。

26自家製食品 のコツ

●使いかたは2つ

果物などをドライにする、26自家製食 品仕上がり調節 弱と手作りハムや ソーセージ、魚のコンフィ(油で低温 調理する調理法)など、時間をかけて 調理する 26自家製食品 仕上がり調 節 強 がありメニューによって使い分 けます。

●使う付属品は

焼網にのせて加熱します。

小さくて焼網にのせられないものは、 オーブンシートを敷いて、その上にの せて加熱します。

● 26自家製食品 仕上がり調節 弱で作るドライメニューは

食品の量や形状、厚み、水分の含み具 合によって、加熱時間が違うので、加 熱途中で様子を見ながら調理時間を加 減してください。

●1回でセットできる調理時間は 仕上がり調節 弱 約60分から仕上がり 調節強約90分です。

メニューや調理法によって2時間から 3時間必要なときは、2回、3回とセッ トして追加加熱をしてください

●加熱が足りなかったときは

手作りハムやソーセージなど加熱が足 りなかったときは、仕上がり調節中で 様子を見ながら、追加加熱をしてくだ

魚

スイーツ

スチーム オーブン

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)

小麦粉 (薄力粉) · · · · · · 90g

砂糖······90g

卵 (卵黄と卵白に分ける) ……… 3個

バニラエッセンス ………… 少々

ホイップクリーム ……… 適量

くだもの、アーモンド ……… 各適量

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 型にバター(分量外)をぬって硫酸

紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった

りと敷きます。

②を合わせ レンジ 200W

1~2分 加熱して溶かす。(直径18cm)

の場合、その他は右表を参照する。)

作りかた

入れる。

牛乳(室温にもどす) …… 小さじ2

22スポンジケーキ

(予熱なし)

黒皿 下段 満水

コレーションケーキ(スポンジケーキ) 加熱時間の目安 約46分



が立つまで泡 立てる。 (別立て法)



4 卵黄を加えてさらに泡立ててから バニラエッセンスを加える。

5 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじ で練らないように、粉気がなくなる までさっくりとまぜ、Aを加えて手 早く混ぜる。

⑥ 一気に型に流し入れ、型をトント ンと軽く落として空気を抜き、テーブ ルプレートを取り出した後、黒皿にの せて下段に入れスチーム調理 22スポン ジケーキで焼く。

▼ 型ごと10~20cmの高さから落と して焼き縮みを防ぎ、型から取り出 して硫酸紙をはがす。充分に冷まし、 ホイップクリームやくだものなどで 飾る。

共立て法の作りかた

❸ ボウルに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てる。

砂糖を加え、もったりするまで泡

立てて(生地 で「の」の字が 書ける) から バニラエッセ ンスを加える。 作りかた⑤か ら同様にする。



22スポンジケーキのコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

	材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm
	小 麦 粉 (薄力粉)		50g	90g	120g
	砂糖		50g	90g	120g
	矽		2個	3個	4個
	バター		10g	15g	20g
	牛乳		大さじ½	小さじ2	大さじ1
	作りかた	9	約1分	約1分30秒	約2分
		乍 う か 6	スチーム調理 22スポンジケーキ		
			仕上がり調節		
	. –		やや弱	Ф	やや強
	加熱の目	時間	約42分	約46分	約50分

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラ ットなものを使います。

●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては充分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



●焼きが足りなかったときは オーブン (2回押し) 150℃ で様子を 見ながら焼きます。

●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよ いでしょう。

スポンジケーキ作りのポイント

断面				
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目のつまったところがある●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	 ●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後にまぜすぎて卵の泡がつぶれた(切るようにまぜる) 	溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)



オーブン

(予熱あり)

予熱約10分 150℃

ロールケーキ

14~18分 給水タンク 空

マドレーヌ




予熱約10分 150℃ 24~28分

オーブン (予熱あり)



空



オーブン





レノン」加熱	俊ナーノルノレートを取り出
材料(直径9	Ocmの金属製マドレーヌ型6個分)
小麦粉(薄)	力粉)60€
砂糖	60٤
バター …	60٤
	(す)1½個
の レモン	ン汁 大さじ 1 ンの皮(すりおろす) ½個分
() ()	/2IB/.

作りかた

● 型にバター(分量外)をぬって型紙

② △ を合わせ レンジ 200W 1~2分 加熱し、溶かす。

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

小麦粉 (薄力粉) ······ 80g

砂糖 ······ 80g

卵(ときほぐす) …… 4個

バニラエッセンス ………… 少々

 A
 - 1

 バター …… 大さじ1強(約13g)

あんずジャム(粒のあるものは裏ごす) …… 適量

● 黒皿に薄くバター(分量外)をぬり、

硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷く。

「牛乳 ……… 大さじ1½

材料(黒皿1枚分)

作りかた

❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立てて砂糖を加え、もったりするまで 充分に泡立て、バニラエッセンスを加 えてまぜる。

4 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで さっくりと粉気がなくなるまでまぜ、② を加えて手早くまぜる。

⑤テーブルプレートを取り出した後、 オーブン (1回押し) |予熱 | 150℃ |に して、焼き時間 14~18分 予熱する。

6 ① に④の生地を一気に流し込み、 底をたたいて、表面を平らにする。

→ 予熱終了音が鳴ったら⑥を下段に 入れて焼く。

❸ 焼き上がったらふきんの上に黒皿 を返し、硫酸紙をはがして、焼き色 のついている面を上にしてあら熱を とる。

∮ 生地を裏返してナイフで 1 ~ 2 cm 間隔にすじをつけ、巻き終りを2cm ほど残してあんずジャムをぬり、手 前から巻き、巻き終りを下にしてし ばらく置いてから切る。



「ハバ」m執絡テーブルプレートを取り出す

関マドレーヌ型6個分)	
····· 60g	
60g	
60g	
·····1½個	
大さじ 1	
)おろす) ½個分	

000

000

を敷く。

② バターは容器に入れ レンジ 200W 3~4分加熱する。

❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立て、砂糖を加え、もったりするまで 泡立てます。

②

を加えてまぜ、小麦 粉をふるい入れ木しゃもじで練らな いようにまぜ、②を加えて手早くま ぜる。


4 ③を型に分け入れ、 黒皿の中央に寄せて並

⑤ テーブルプレートを取り出した後、 オーブン (1回押し) 予熱 150℃ にして、焼き時間 24~28分 セットし、 スタートする。

6 予熱終了音が鳴ったら④を下段に 入れて焼く。

〔ひとくちメモ〕

とかしバターはあたたかいものを使い



作りかた

● 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷く。

ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒

大さじ1につけたもの) ······· 60g

② ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よくまぜ、バニラエッセンスを加 える。

❸ 卵を少しずつ加えながらまぜ、ド ライフルーツを加えて木しゃもじでま ぜ合わせる。 A を合わせてふるい入 れ、練らないようにしてまぜる。

4 ③を型に入れ、型を軽く落として生 地を詰め、生地の中央をくぼませて表 面をならし、黒皿にタテにのせる。

((→ P.83)山形パン参照)

6テーブルプレートを取り出した後、 黒皿を下段に入れ オーブン (2回押し) 160℃ 50~55分 焼く。

(ひとくちメモ)

ドライフルーツの代わりに、薄切りの バナナ (約100g) ときざんだチョコレー ト(約30g)を加えてチョコバナナケー キにしてもよいでしょう。

黒皿 中段

材料(黒皿1枚分)
小麦粉(薄力粉) · · · · · · 170g
バター(室温にもどす)····· 85g
砂糖 ······60g
卵(ときほぐす) 大½個
バニラエッセンス 少々

作りかた

- バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによくまぜる。
- 2 卵を加えてクリーム状になるまで よくまぜ、バニラエッセンスを加え る。
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し ゃもじでさっくりとまぜます。ひと つにまとめてラップで包み、冷蔵室 で約1時間休ませる。
- ◆ 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で5mmの厚さにのばす。



6 上のラップをはずし、直径3cmの型 で抜き、黒皿にアルミホイルを敷き、 両側を2~3cmほどあけ、中央に寄せ て並べる。



- ⑥テーブルプレートを取り出した後、 オーブン(1回押し) 予熱 160℃ にして、 焼き時間 18~22分 予熱する。
- ⑦予熱終了音が鳴ったら⑤を中段に 入れて焼く。

型抜きクッキー 絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(黒皿1枚分)
小麦粉(薄力粉) · · · · · 130g
バター(室温にもどす)····· 80g
砂糖 ······ 40g
卵(ときほぐす) 大½個
バニラエッセンス 少々
ドライフルーツ(小さく切ったもの) ・ 適量

作りかた

- **①** 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れる。
- 2 黒皿にアルミホイルを敷いて①を 中央に寄せて絞り出し、上にドライ フルーツを飾る。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参 照して焼く。



中央に寄せる

作りかた

材料(黒皿1枚分)

型抜きクッキー作りかた ①~③の 要領で作り、バニラエッセンスの代 りにスライスアーモンドを加え、〇を 合わせてふるい入れてまぜる。

○ 小麦粉(薄力粉) ························ 120g
ベーキングパウダー ···· 小さじ½ バター(室温にもどす)……40g 砂糖 ······ 40g 卵(ときほぐす) ······ 25g スライスアーモンド ………… 60g

- ❷ 黒皿にアルミホイルを敷いて①を 中央に寄せて大さじ1ずつこんもり と落とす。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥·⑦を参 照して焼く。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりとまぜ、練らないよ うにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。

打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当 りが悪くなります。

- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむ らができます。
- ●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けかたが違うので、 様子を見ながら焼きます。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき

- ●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱でこげす ぎることがあります。
- ●焼きむらが気になるときは 残り時間3~4分で黒皿の前後を入れか えてさらに焼きます。



スチーム オーブン



黒皿 中段 給水タング

21 プリン

(予熱なし) 満水 レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

加熱時間の目安 約40分



材料(直径6cm、高さ5cmのアルミ製プリン型9個分) 〈カラメル・ソース〉

砂糖 ····································
◎ 水 大さじ2
水 ······· 大さじ1
〈卵液〉
牛乳カップ2 砂糖 80g
卵(ときほぐす)4個
バニラエッセンス 少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② 耐熱容器に△ を入れ レンジ 500W 5~6分様子を見ながら加熱し、カラ メル色になったら水を加える。(この とき、ソースが飛び散るので注意す
- 3 型にバター(分量外)をぬり、②を 小さじ1ずつ入れる。
- ◆ 容器に®を合わせて入れ レンジ 500W 3~4分 加熱し、かきまぜて砂糖 をとかす。卵と合わせ、裏ごしして バニラエッセンスを加え、③の型に流 し入れる。
- 5 テーブルプレートを取り出した後、 黒皿に、④を図のように中央に寄せて 並べ、中段に入れスチーム調理 21プ リンで加熱し、あら熱がとれたら冷 蔵室で冷やす。



かぼちゃのプリン

加熱時間の目安 約40分



材料(7.5×4cmのスフレ型約8個分)

かぼちゃ(正味) 300g
(中乳 カップ1)砂糖 70e
® (ときほぐす)
^B 生クリーム 100mL
© ラム酒 ···················· 大さじ½
[◯] バニラエッセンス、シナモン
各少々
ホイップクリーム

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 型に薄くバター(分量外)をぬって おく。
- ❸かぼちゃは皮をむいてひと口大に 切り、ラップで包みのみもの・デイ リー 9葉・果菜 仕上がり調節 強 で 加熱し、裏ごしする。
- ◆容器に○を合わせて入れ レンジ 500W 約1分30秒 加熱し、かきまぜ て砂糖を溶かす。
- **⑤**®を加えてかきまぜ、裏ごしして ◎を加え、③のかぼちゃを加えて、よ くかきまぜる。
- ⑥テーブルプレートを取り出した後、 ②の型に分け入れ、黒皿の中央に寄 せて並べ、中段に入れスチーム調理 21プリンで加熱する。
- **⑦**あら熱がとれたら冷蔵室で冷やし、 ホイップクリームなど好みのもので

21プリン のコツ

●分量は

8~9個まで作れます。

●容器は

直径6cm高さ5cmのアルミ製プリン型 が適しています。

耐熱性のスフレ型を使うときは、直径 7.5cm高さ4cmのもの、耐熱性ガラス 容器は直径7.5cm高さ5.5cmのものを 使って下さい。

容器の形状や材質によって仕上がりが 異なることがあります。様子を見なが ら加熱してください。

●卵液の温度は

約30℃にします。

●卵液の量は

容器に入れて七~八分目くらいにしま

●加熱が足りなかったときは

オーブン (2回押し) 140℃ で様子を見 ながら追加加熱します。

●あら熱がとれたら

あたたかいと形がくずれやすいので、 冷蔵室で充分に冷やしてから型から出 します。

●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、37脱臭 使用後で、 加熱室が熱いと上手に仕上がりません。

予熱約22分 スチーム オーブン

23シュー

黒皿 下段 満水

(予熱あり)

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

加熱時間の目安 約30分



材料(8個分) 小 実料(薄力料 ふるってむく)

いるがはない。
45g
^❷ │水······· 80mL
卵(ときほぐす) 約3個
カスタードクリーム 適量
ホイップクリーム、粉砂糖 … 各適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② 深めの耐熱容器に

 ②を入れ、小麦 粉小さじ1をふるい入れ、おおいをし ないで レンジ 800W 2分30秒~3分30秒 加熱する。
- る 材料の飛び散りに注意して残りの 小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよ くまぜて レンジ 800W 約1分 加熱す る。



バターと水を加熱するとき飛び散ることがある。

●バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。

ために、小麦粉小さじ1をふり入れてから加熱します。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒に入れ、飛び散りを防ぐ

4 卵を1/3量加え、よく混ぜてもち状 に練り上げる。



5 残りの卵を少しずつ加え、よく練 ります。木しゃもじで生地をすくい 上げたとき、2~3秒後にゆっくり 落ちてくる固さになるまで練る。



⑥直径1cmの□金をつけた絞り出し袋 に入れます。黒皿にアルミホイルを 敷き、薄くバター(分量外)をぬり、直 径3~4cmの大きさに8個絞り出す。




- **⊘**テーブルプレートを取り出した後、 スチーム調理 23シュー で予熱する。
- ❸ 予熱終了音が鳴ったら⑥を下段に 入れて焼く。
- 9 焼き上がったらすぐにアルミホイ ルからはずし、充分に冷ましてから 切り目を入れてカスタードクリーム とホイップクリームを詰め、仕上げ に粉砂糖をふる。



レンジ

800W 4分20秒



空

カスタードクリーム



材料(シュークリーム8個分)

4乳 カップ
小麦粉(薄力粉) ·········· 大さじ コーンスターチ······· 大さじ 砂糖 ·········· 40
△ コーンスターチ 大さじ
卵黄(ときほぐす)2個分
B バター
└── バニラエッセンス 少々

作りかた

- ② 深めの容器に A を合わせて入れ、 牛乳を少しづつ加えながら泡立て器 でかきまぜる。
- ② ① に卵黄を少しずつ加えてよくま ぜ レンジ 800W 3分30秒~4分20秒 途中よくかきまぜながら加熱する。手 早く®を加えてまぜ、冷ます。

(ひとくちメモ)

• 加熱直後はやわらかめでも、冷めると 固さがでてきます。

23シューのコツ

●バターと水は充分に沸とうさせる 沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふ くらみが悪くなります。

●卵は生地の熱いうちに混ぜる 生地が冷めてくると卵の入る量が少な くなり、上手に焼き上がりません。

●加える卵の量は

少なすぎると、形が小さく、焼き色も 濃くなります。逆に多いとふくらまず、 平べったい仕上がりになります。

●生地に霧を吹く

予熱が終了するまでの間に、生地の表 面の乾燥をふせぐために、霧を吹いて おきます。

●卵を混ぜるとき

|ハンドミキサーの低速を使うと生地が 簡単に作れます。



オーブン

(予熱あり)

予熱約12分 170℃ 14~18分



満水

テーブルプレートを取り出す

バターロール (ロールパン)



材料(10個分)

小麦粉(強力粉) ······ 240g
砂糖 大さじ3弱(約25g) 塩 小さじ½(約3g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの
······大さじ½(約3.5g)
「ぬるま湯(約40℃) 30~40mL
閉 (ときほぐす)・・・・・・・・・・ 大½個 牛乳(室温にもどす)・・・・90~100mL
バター(室温にもどす) 35g
〈つやだし用卵〉
「卵 ····································
塩 小さじ¼

作りかた

- テーブルプレートを取りはずした 後、給水タンクに満水ラインまで水 を入れる。
- 2 ボウルに

 Aとドライイーストをふ るい入れ、®を加えて手で軽くまぜ、 バターを少しずつ加え、よく混ぜて ひとまとめにする。
- 3 生地がベトつかなくなり、ボウルか らくるんと離れるまでよくこねる。
- 4 台にたたきつ けてのばしたり、 半分に折って押 したりしながら 約15分こね、生 地を丸める。
- **⑤** バター (分量外) を薄くぬったボウ ルに入れ、黒皿にのせて下段に入れ オーブン (2回押し)スチーム発酵 40℃ 50~70分発酵させる。

⑥ 生地が2~2.5倍に発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺して

みて、指の穴が そのまま残れ ば発酵は充分。



⑦ ボウルをふせて生地を取り出し、

手で軽く押して 中のガスを抜く。



❸ 生地をスケッパー(または包丁)で 10個(1個約42g)に切り分けます。 手でちぎると生地がいたんでふくらみ

が悪くなる。



9 生地のひとつひとつを手のひらか、

のし台で表面 がなめらかに なるように丸



● 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませる。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにしな がら円すい形に し、さらにめん 棒で細長い三角 形にのばす。



② 三角形の底辺からクルクルと巻き、 バター(分量外)を薄くぬった黒皿に 巻き終りを下にして並べる。



№ 下段に入れ オーブン (2回押し) スチーム発酵 40℃ 25~35分生地が 2~2.5倍になるまで発酵し、表面につ やだし用卵を薄く、ていねいにぬる。 ● オーブン (1回押し) 予熱 170℃

にして、焼き時間 14~18分 予熱する。 予熱終了音が鳴ったら⑩を下段に入 れて焼く。

パン作りのコツ

● 作りかた②の材料を全部もちつき機

に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作

れます。この場合、ぬるま湯は20~

●牛乳は室温にもどして

25℃まで冷まして使います。

(ひとくちメモ)

冷蔵室から出したての冷たいものを使 うと、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様子 を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに

手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くてやり直したりすると、生地 がいたんでふくらみが悪くなります。

- ●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面にぬります。た っぷりぬると黒皿に流れ落ち、パンの 底がこげてしまいます。
- ●発酵しすぎたパン生地は きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

●発酵温度を調節して

温度は40℃です。

発酵温度は4段階に設定できます。 $(30 \cdot 35 \cdot 40 \cdot 45^{\circ})$ 生地の初温、季節、分量などによ って、使い分けます。基本の発酵

オート調理

スチーム 調理 予熱 約23分 スチーム オーブン

24フランスパン (予熱あり) 黒皿 下段 給水タンク

(予熱あり) **満水 オーブン** スチーム発酵 後、テーブル

フランスパン

バタール・クーペ

プレートを取り出す

加熱時間の目安 約45分

材料(バタール1本、クーペ2個)
小麦粉 (強力粉) ······ 330g
小麦粉 (薄力粉) ····· 80g
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
小さじ3強(約8g)
塩 ······ 8g
砂糖 ······ 5g
レモン汁 小さじ 1 強(6mL)
ぬるま湯(約30℃) ····· 220~260mL

作りかた

- ② バターロール → P.81 作りかた ②~④ の要領で生地を作り、バター を薄くぬったボウルに入れる。黒皿 にのせて下段に入れてオーブン (2 回押し) スチーム発酵 35℃ 40~60 分発酵させる。
- ❸ 生地が2倍くらいに発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみて指の穴がそのまま残れば発酵は充分。
- ④ ボウルをふせて生地を取り出し、 スケッパー(または包丁)でバタール (約390g)、クーペ(約140gを2個)に 切り分ける。





- 切り分けた生地を軽くガス抜きしながら表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれぶきんかラップをかけて10~20分間生地を休ませる。(ベンチタイム)
- ⑥ バタールの生地は、まずタテ20cm の棒状にのばします。ベンチタイムの とき、下になっていた方を上にして、 めん棒で30cmのだ円形にのばす。
- タテ%ずつ 内側に折り込む それをででした とつがいまでした とつがいまでした とつがいまで とつがいまで といが、 黒皿さに はす。



- ❸ クーペの生地は直径15cmの円形にのばします。生地の向こう側%を残して手前から折りたたみます。残った%の生地を上にかぶるように折りたたみ、合わせ目をとじる。
- 9 両端をとがらせるように手のひらで転がしてなまこのような形に整える。

- 薄くバターをぬった黒皿に⑦~ ⑨ の成形した生地をとじ口を下にしてのせ、下段に入れオーブン(2回押し)スチーム発酵 35℃ 10~20分発酵 させる
- ⑩ を加熱室から取り出し、テーブルプレートを取り出した後、スチーム調理 24フランスパンで予熱をする。
- ・予熱している間生地にラップをかけて室温で発酵させます。(約19分)予熱終了の直前に生地にかみそりまたは包丁でクープ(切り目)を入れる。バタールは3~4本、クーペは1本入れる。

※クープ(切り目)はかみ そりまたは包 丁の刃を45 度に傾けて生 地をそぐよう に入れる。



- ・ 予熱終了音が鳴ったら下段に入れて焼く。
- ♠ 焼き上がったら、焼網などの上に 移して室温であら熱がとれるまで放 置する。

ベーコンエピ



材料・作りかた

- ① フランスパン作りかた → P.82① ~ ③を参照して作った生地を2等分して丸め、作りかた⑤を参照して休ませる。
- ②フランスパン作りかた → P.82 ⑥を参照して35cmのだ円形にのばし、表面にすりおろしたにんにく、こしょう(各適量)をふったらベーコンをタテに2枚ずつ並べ、端から巻いて合わせ目をとじる。
- バターを薄くぬった黒皿にとじ目を下にして横に2本並べ、フランスパン作りかた → P.82 ⑩ を参照して二次発酵させ、取り出す。
- ◆ ③を加熱室から取り出し テーブルプレートを取り出した後、スチーム調理 24フランスパン で予熱をする。 予熱終了直前にキッチンばさみで切り目を入れ、それぞれ左右にふり分ける。
- **5** 予熱が終わったら下段に入れて焼く。



ΙĽ

ベーコンエピの作りかたで、ベーコンや調味料を入れないで作る。

シャンピニオン

材料・作りかた

- **① フランスパン**の作りかた ① ~③を 参照して生地を作り、9個に分割し てつぎのように形を作る。(→ P.82)
- ② 1個分の生地から%くらいを切り とり、それぞれを丸め直す。
- ③ 小さい生地をめん棒で直径4~5 cmにのばして片面に強力粉(分量外) をふり、大きい生地の上に粉をふっ

た面を下にしてのせたら、小さい箸の頭で押して上の生地を中にくいこませる。



④フランスパンの作りかた⑩〜⑭を 参照して焼く。(切り目は入れない。) → P.82

手動調理



190℃ 38~42分


オーブン (予熱なし)

ニュート段 給水タング 満水

オーブン スチーム発酵 後、テーブル プレートを取り出す

山形パン





手前

作りかた

- **①**バターロール 作りかた → P.81 ① ~ ⑥ の要領で生地を作る。
- ② ガス抜きし、スケッパーで3等分して丸め、固く絞ったふきんをかけて約20分休ませる。(ベンチタイム)
- ⑤ タテ20cm、ヨコ10cmの長方形に のばしてタテの方から巻き、巻き終 りを下にして両端をげんこつで軽く たたき、形を整える。
- 4 バター(分量外)をぬった型に並べ 黒皿にのせて下段に入れオーブン (2回押し) スチーム発酵 40℃ 50~ 80分発酵させる。
- ⑤ テーブルプレートを取り出した後、④ を下段に入れ オーブン (2回押し)190℃ 38~42分 焼く。

(ひとくちメモ)

- 二次発酵の時の目安は生地が型から 1~2cm出るくらいまで発酵させます。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃くなったときは、表面にアルミホイルをのせて、さらに焼きます。

82

オート調理

スチーム オーブン

25かんたんパン

(予熱なし)

黒皿 下段

スチームルンジ 発酵後テーブルプレートを

かんたんパン

加熱時間の目安 約29分




材料	斗(8個分)
	小麦粉(強力粉) 150g
	砂糖 大さじ1(約9g
	塩 小さじ%(約1.6g)
	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
	················ 小さじ1(約2.5g)
水·	90~100ml
151	ター 大さじ1(約13g

作りかた

1.1.001.601-003

- 給水タンクに満水ラインまで水を
- 2 ポリ袋に倒とドライイーストを入れ てまぜ合わせる。
- ③ バターを容器に入れ レンジ 500W 約30秒加熱して溶かし、水を加える。
- 4 ③を②に入れて ポリ袋の口を閉じ、 よくまぜ合わせる。



610分間充分に こねる。この時、

ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じ ると、簡単に両手でこねることがで きる。

⑥ ⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、

加熱室底面にセッ トしたテーブルプ レートの中央にの せレンジ (6回押し)




スチーム発酵 10~14分 一次発酵させる。

生地を袋から取り出す。

❸ 生地を軽く押して中のガスを抜き、

スケッパーま たは包丁で8個 (1個約33g)に 切り分ける。



らで丸めてオー ブンシートを敷 いたテーブルプ レートの中央に 寄せて(写真参 照)並べる。



● レンジ (6回押し) スチーム発酵 10~14分二次発酵させる。

● 発酵が終わっ たら、生地をの せたオーブンシー トの両端を引いて すべらせながら黒



□に移し、下段に入れ、テーブルプレ ートを取り出した後、 スチーム調理 25かんたんパン で焼きます。

25かんたんパン のコツ

●1回の分量は

表示の分量です。手軽にかんたんに、 短時間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は

25×35cmほどの大きさで、電子レン ジで使える半透明の袋が適しています が、透明なポリ袋でもよいでしょう。 穴のあいていないことを確認してから 使いましょう。

●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。





●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





二次発酵は生地が1.5倍くらいになるの が目安です。





●発酵の時間は様子をみて加減

季節や室温、テーブルプレートの冷え 具合によって違います。一次発酵は10 ~14分発酵させ、二次発酵で調節しま

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きい		
二次発酵	15~20分	6~10分		

●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れておき ます。

●生地の丸め(成形)かたは

なめらかな面を表にして切り口を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄くぬります。

●焼きが足りなかったときは オーブン(2回押し) 180℃ で焼きます。

かんたんパンの生地を使って

スチーム スチーム 調理

25かんたんパン

(予熱なし)

オーブン



スチームレンジ発酵後テーブルプレートを 取り出す

加熱時間の目安 約29分

グラハムパン



材料	(1個分)
[/	小麦粉(強力粉) ······ 120g
	全粒粉(あらびき)30g
	少糖 大さじ1(約9g)
l ±	塩 小さじ⅓(約1.6g)
ドライ	イイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
	······ 小さじ1(約2.5g)
水 …	90~100mL
バタ-	- ······ 大さじ1(約13g)

作りかた

● かんたんパン 作りかた ① ~⑦を参 照して生地を作り、一次発酵、ガス抜 きをしながらひとつに丸める。

→ P.84

- 2 丸めた生地を楕円形にのばし、フ ランスパンの作りかた⑦ (→ P.82) を参照して、タテ%を内側に折り込 み、残った%を手前から折りたたみ、 合わせ目をしっかり閉じる。
- 3 オーブンシートを敷いたテーブルプ レートの中央に生地を置き レンジ (6回 押し) スチーム発酵 10~14分 二次発 酵させる。
- 43 の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外)をふりかける。
- 6 生地の中心に包 丁かかみそりで切 り目を1本入れる。

⑥ かんたんパン 作りかた ⑪ を参照し て焼き上げる。 (→ P.84)

油で揚げない カレーパン



材料(8個分)

かんたんパンの生地

(材料·作りかたは → P.84)··1回分 市販のレトルトカレー …… 1袋(約200g) | 玉ねぎ(みじん切り) ……… 1/4個 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ1½ 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1 で作る) ……… 適量 (作りかたは67ページ参照)

小麦粉(薄力粉) ……… 大さじ2 卵(ときほぐす) …………1個

作りかた

- レトルトカレーを深めの皿に移し、 ②を加え、よくまぜ合わせ レンジ 200W | 7~10分||途中かきまぜながら加熱し、 一 冷めてから8等分しておく。
- **2** かんたんパン 作りかた ①~8を参 照して一次発酵、ガス抜きをし、8 個(1個約33g)に切り分け、生地を丸
- ❸ 楕円形にのばし①の具を包み、閉 じ口をしっかり止める。
- 4③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につけオーブンシートを敷いたテー ブルプレートに並べ レンジ (6回押し) スチーム発酵 10~14分 二次発酵さ



6 かんたんパン 作りかた⑪を参照し て焼く。(→ P.84)

かんたんあんパン



材料(8個分) かんたんパンの生地 (材料·作りかたは → P.84)··1回分 つぶあん …………………… 200g 桜の花の塩漬け …… 4個 〈つやだし用卵〉

作りかた

- つぶあんは レンジ 500W 1分30秒 ~2分 途中かきまぜながら加熱し、 冷めてから8等分して丸めておく。
- ❷ 桜の花の塩漬けは水に30分~1時 間つけて塩抜きをし、水気を切って おく。
- ❸ かんたんパン作りかた①~⑧を参 照して一時発酵、ガス抜きをし、8個 (1個約33g) に切り分け、生地を丸 める。 → P.84
- 4 円形にのばし①のあんを包み、閉じ 口をしっかり止め、オーブンシートを 敷いたテーブルプレートに並べる。 レンジ (6回押し) スチーム発酵 10~ 14分二次発酵させる。
- 5 生地の表面を軽く押して平らにし、 表面につやだし用卵を薄く、ていねい にぬる。半分は中心を指でおしてヘソ をつけ、上に桜の花をのせる。残り半 分にはけしの実を散らす。
- る かんたんパン作りかた⑪を参照して 焼く。 → P.84

(ひとくちメモ)

●つぶあんをうぐいす豆やクリームに代 えてもよいでしょう。

ヨーグルト


ヨーグルト

仕上がり調節 やや弱









レンジ 120~180分

材料(4人分)

牛乳 (脂肪分3.0%以上のもの) · · 500mL ヨーグルト(種菌) (市販のプレーンタイプ) ···· 50~100g

テーブルプレート

給水タンク

満水

作りかた

3

- 給水タンクの満水ラインまで水を入れ る。
- 2 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておく。
- ❸ 容器に牛乳を入れてふたをして レ ンジ 800W 4~6分 加熱し、約80℃く らいまであたためる。
- 4 人肌くらいまで冷ました牛乳にヨ ーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよくまぜる。
- 6 ふたをしてレンジ (6回押し) ス チーム発酵 仕上がり調節 やや弱 約 90分 発酵させる。
- ⑥終了音が鳴ったら再びレンジ(6) 回押し) スチーム発酵 仕上がり調節 やや弱 60~90分、牛乳が好みのか たさに固まるまで発酵させる。
- 加熱が終ったら、あら熱をとり、 冷蔵室で冷やす。

(ひとくちメモ)

お好みでジャムや果物を加えたり、カレ ーやタンドリーチキンなどに加えてもよ いでしょう。

ヨーグルトソース



材料(4人分)
手作りヨーグルト 大さじ2
クリームチーズ 40g
マヨネーズ 大さじ1
塩適量

材料をまぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

カスピ海ヨーグルト



仕上がり調節 弱

材料・作りかた

ヨーグルトを参照する。種菌(スター ター)として市販のプレーンヨーグル トの代わりに、カスピ海ヨーグルト を使い「レンジ」(6回押し)「スチーム発酵」 仕上がり調節 弱で発酵させる。発酵 時間は3~6時間。(種菌の状態や室 温によって発酵時間を加減する。)

【 ヨーグルト作りのコツ

● 1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以外 の分量では、加熱時間や発酵時間の調節 が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性のものを 使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔なものを使います。

●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上のも のを使います。低脂肪乳を使うと水っ ぽくなってしまいます。高温殺菌(120 ~140℃表示)した牛乳でも、80℃ぐら いにあたためてから使ってください。 乳酸菌は60℃以上になると死んでしま います。ヨーグルトを加えるときの牛 乳の温度に注意してください。

●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨ ーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂 肪分3.0%のもの)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違うも のや、糖分、果肉などが入ったヨー グルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく なります。

●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらできあがりです。 手早くあら熱をとり、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べきってください。

保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよく お読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

→ P.51~53 に従って調べていただき、なお異常のあると い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品 名	日立過熱水蒸気オーブンレンジ			
形 名	(銘板に書いてあります)			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	(できるだけ具体的に)			
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)			
お 名 前				
電話番号				
訪問ご希望日				

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

- この過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数が 50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店 または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直 しを行ってからご使用ください。 → **P.7**

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ さい。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費等が含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

> (受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~ 17:30(月~十)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

1:	±	核	ŧ				
電						源	交流100V、50Hz—60Hz共用
電	消		費	冒	Ē	カ	1,450W
電子レン	高	周	;	皮	出	カ	1,000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当
ジジ	発	振	J	割	波	数	2,450MHz
グ	IJ		ル	消費電力1,340W(ヒーター1,310W)			
オ		_		ブ		ン	消費電力1,340W(ヒーター1,310W)
温	度	評		節	範	囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
外		形		寸		法	幅487×奥行430×高さ365mm
加	熱	室	有	効	寸	法	幅401×奥行344×高さ218mm
質				量	〔重	量)	約16.5kg

消費電力量の目安	
区 分 名	E
電子レンジ機能の年間消費電力量	57.1kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量	21.7kWh/年
年間待機時消費電力量	0.0kWh/年
年 間 消 費 電 力 量	78.8kWh/年

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

- ※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。 ※コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時約2W)
- ※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- ※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。

(規定の除外項目を除く) JIS C 0950: 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、

お役に立ちます。

購入店名

ご購入年月日

●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を!

電話(

● 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の

保有期間は製造打ち切り後8年です。

年

月 日

愛情点検



で使用の際 このようなこ とはありませ

んか

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないときがある。
- ●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
- 過熱水蒸気オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を 感じることがある。
- ◆その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コン セントから電源プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

この過熱水蒸気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

🕲 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111